

**DORN****PRO**

Инструкция по эксплуатации



Насос погружной для чистой воды Q550115INOX

IPX8**CE**

Уполномоченное изготовителем лицо/Импортер: ООО «Бауцентр Рус»,
Россия, 236029, г. Калининград, ул. А. Невского, 205. Тел. +7 (4012) 999-111. baucenter.ru
Изготовитель: JUNHE PUMPS HOLDING CO., LTD. No.18, Jiangba Road, Xiaowangmiao
Street, Fenghua District, Ningbo City, 315504, Zhejiang Province, China
Изготовлено в Китае

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Данный насос предназначен для перекачки воды и других аналогичных работ с водой. После вскрытия упаковки, пожалуйста, убедитесь, что все продукты в комплекте (если таковые имеются).

Если изделие повреждено или в нем чего-то не хватает, пожалуйста, не используйте его и верните своему дилеру.

Если вы передаете этот инструмент другому лицу, пожалуйста, передайте ему данное руководство по эксплуатации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Все электрические розетки должны быть заземлены.
2. Для транспортировки или крепления оборудования не следует использовать шнур питания.
3. Не тяните шнур питания за острый край и не нажимайте на него
4. Напряжение питания должно совпадать с напряжением, указанным на модели
5. Во избежание опасностей все работы по установке и замене компонентов могут выполняться только авторизованным персоналом службы поддержки клиентов.
6. Электрические подключения могут выполняться только специалистами-электриками, и, пожалуйста, соблюдайте при этом государственные требования. Насос должен быть подключен к УЗО (устройство защиты утечки тока), номинальный ток, которого не должен превышать 30 МА.
7. Перед запуском проверьте правильность подключения вилки. Если провод поврежден, он должен быть заменен соответствующим техническим персоналом во избежание какой-либо опасности
8. Запрещается использование насоса детьми до 8 лет без присмотра взрослых. Люди с сенсорными или физическими недостатками должны пользоваться насосом под присмотром или знать правила техники безопасности.
9. Загрязнение жидкости может быть вызвано утечкой смазочного масла.
10. Водяной насос может быть подключен с помощью ударопрочной вилки, установленной в соответствии с правилами
11. Не пользуйтесь насосами, когда в воде кто-то есть
12. При чистке и техническом обслуживании, пожалуйста, отключайте водяной насос от основного источника питания
13. Пожалуйста, прибегайте к помощи специалистов
14. Необходимо убедиться, что разъемы для штепсельных вилок и удлинителей являются водонепроницаемыми и не должны находиться в воде. Кроме того, разъемы нельзя размещать на земле. Рекомендуется убедиться, что розетка находится на расстоянии не менее 60 мм от земли.



Следование советам по технике безопасности не повлечет за собой риска для жизни



Невыполнение всех требований приведенных ниже по технике безопасности может привести к возникновению опасности для жизни из-за воздействия тока!

Не ремонтируйте шнур питания при наличии каких-либо внешних повреждений шнура питания или вилок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Q550115INOX
Номинальное напряжение	220 -240 В / 50/60 Гц
Потребляемая мощность	550 Вт
Тип защиты	IPX8
Макс. напор	8 м
Макс. производительность	10000 л/час
Макс. глубина погружения	7 м
Макс. размер пропускаемых частиц	5 мм

МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Перед первым использованием к ручке следует прикрепить достаточно длинные и прочные веревки. Когда насос погружен в жидкость, веревку вместе с ручкой можно использовать для балансировки насоса.

УСТАНОВКА

Для установки оборудования требуется площадь не менее 60х60 см. Глубина погружения оборудования зависит от технических параметров.

При установке оборудования убедитесь, что открытое всасывающее отверстие не будет забито посторонними предметами, чтобы обеспечить стабильность работы оборудования.

УСТАНОВКА ДАТЧИКА ОТКЛЮЧЕНИЯ ПО УРОВНЮ ВОДЫ

1. Положение штекера датчика в корпусе насоса регулируется переключателем для автоматического регулирования начального уровня воды.
2. Пожалуйста, проверьте следующие параметры перед запуском насоса.
3. Датчик должен быть вставлен в отверстие корпуса насоса в фиксированном положении.

Внимание!

Если датчик не вставлен в фиксированное отверстие корпуса насоса, это может привести к тому, что насос перестанет перекачивать воду или будет работать всухую, что может привести к повреждению насоса.

4. Убедитесь, что металл датчика полностью открыт и чист.



Внимание:

При работе с тросом: Не используйте насос без напорного шланга, чтобы предотвратить перекручивание насоса вокруг своей продольной оси.

При длительной эксплуатации насоса с тросом необходимо периодически проверять состояние троса, так как с увеличением времени использования он может порваться.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАПОРНОГО ШЛАНГА

- Навинтите напорный патрубок на соединитель. Все стыковые соединения должны быть герметизированы с помощью уплотнительной ленты с резьбой.
- При использовании шланга ввинтите в соединитель высокого давления подходящий переходник для шланга.
- Надежно закрепите шланг на переходнике и закрепите его хомутом для шланга.

Используйте подходящий напорный шланг. Рекомендуется использовать жесткий шланг с обратным клапаном в фиксированном положении. Это можно сделать при выключенном насосе, чтобы предотвратить обратный поток жидкости. С помощью прочной веревки подсоедините ручку насоса и опустите ее в перекачиваемую жидкость под определенным углом, чтобы на нижней стороне устройства не образовывались пузырьки, предотвращающие их всасывание. Медленно опускайте оборудование, и, как только насос погрузится в воду, его можно будет снова отрегулировать. Насос может работать после подключения устройства к основному источнику питания.



Насос не предназначен для перекачки агрессивных легковоспламеняющихся веществ и взрывоопасных субстанций (таких как бензин, нефтепродукты, нитрорастворимые вещества), смазок, масел, солевых растворов и сточных вод из туалетного оборудования, а также грязевых сточных вод с низкой подвижностью. Температура жидкости не должна превышать 35°C.

НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

В большинстве случаев вы сможете легко устранить неполадки самостоятельно. Прежде чем обращаться в сервисный центр, ознакомьтесь со следующей таблицей для получения информации о технической поддержке. Это поможет вам сэкономить много времени и возможных затрат.

Неполадки	Причины	Устранение неполадок
Насос не запускается	1. Отключенное питание. 2. Датчики не установлены 3. Металлический контакт датчика загрязнен.	1. Проверьте источник питания. 2. Датчики помещены в воду. 3. Очистите датчик
Нет воды	1. Засорение впускного отверстия. 2. Нагнетательный шланг перегнут	1. Очистите впускное отверстие. 2. Регулировочный шланг перегнут
Насос не выключается	1. Датчик загрязнен	1. Очистите датчик

Слишком малый поток воды	1. Засорение впускного отверстия. 2. Мусор и частицы вызывают износ важной части насоса, что снижает производительность насоса.	1. Очистите впускное отверстие 2. Очистите насос и замените изношенные детали
Следует выключить насос	1. Если вода слишком грязная, насос может заглохнуть, и система защиты от перегрева отключит питание двигателя водяного насоса 2. Если температура воды слишком высока, термозащитное устройство отключит питание двигателя водяного насоса.	1. Отключите от сети электропитание и почистите водяной насос. 2. Следите за тем, чтобы максимальная температура воды не превышала 35°C.

УХОД

Очистите оборудование снаружи. Промойте чистой водой. Используйте щетку и моющее средство для удаления стойких загрязнений. Погрузите насос в емкость с чистой водой, включите и прогоните через него чистую воду непродолжительное время.



Внимание! Перед повторным использованием насоса сначала "очистите" его, чтобы предотвратить возможные загрязнения, которые могут повлиять на работу оборудования.

ХРАНЕНИЕ

Если существует опасность замерзания, снимите оборудование и принадлежности, очистите их и храните в защищенном от замерзания месте.



Опасность повреждения оборудования!

Мороз может привести к выходу из строя электроприборов и аксессуаров, поскольку в них всегда содержится вода.

УТИЛИЗАЦИЯ



Не выбрасывайте электроинструменты вместе с бытовыми отходами! Выведенные из эксплуатации электроинструменты подлежат отдельному сбору и утилизации в соответствии с природоохранным законодательством.

В случае выхода из строя насоса во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке по адресу: ООО «Бауцентр Рус» Россия 236029 Калининград, ул. А. Невского, 205. Тел. +7 (4012) 999-111. info@baucenter.ru

Данное изделие при соблюдении всех требований, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации, должно прослужить не менее 5-ти лет. Гарантийный срок - 3 года. Дата изготовления товара указана на маркировке.