

**DORN****PRO**

Инструкция по эксплуатации



Насос колодезный

Q800103-3P

IPX8 CE EAC

Уполномоченное изготовителем лицо/Импортер: ООО «Бауцентр Рус»,
Россия, 236029, г. Калининград, ул. А. Невского, 205. Тел. +7 (4012) 999-111. baucenter.ru
Изготовитель: JUNHE PUMPS HOLDING CO.,LTD. No.18, Jiangba Road, Xiaowangmiao
Street, Fenghua District, Ningbo City, 315504, Zhejiang Province, China
Изготовлено в Китае

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, прочтите эту инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования. Это электрический насос. Он используется для перекачивания воды и других подобных работ с водой.

После вскрытия упаковки, пожалуйста, убедитесь, что все продукты в комплекте (если таковые имеются).

Если изделие повреждено или в нем чего-то не хватает, пожалуйста, не используйте его и верните своему дилеру.

Если вы передаете этот инструмент другому лицу, пожалуйста, передайте ему данное руководство по эксплуатации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Все электрические розетки должны быть заземлены.
2. Запрещается использовать шнур питания для транспортировки или крепления оборудования.
3. Не тяните шнур питания за острые края и не нажимайте на шнур питания.
4. Напряжение питания должно совпадать с напряжением, указанным на плате модели.
5. Во избежание опасностей, все работы по установке и замене компонентов могут выполняться только авторизованным персоналом сервисной службы.
6. Электрические подключения могут выполняться только специалистами-электриками, и, пожалуйста, соблюдайте требования государственных нормативных актов.
7. Насос должен быть подключен к выключателю тока утечки, номинальный ток утечки которого не должен превышать 30 МА.
8. Перед запуском проверьте правильность подключения вилки. Если провод поврежден, он должен быть заменен производителем, агентом или соответствующим техническим персоналом во избежание какой-либо опасности.
9. Запрещается использование насоса детьми до 8 лет без присмотра взрослых. Люди с сенсорными или физическими недостатками должны пользоваться им под присмотром или знать правила техники безопасности, использования и опасности.
10. Загрязнение жидкости может быть вызвано утечкой смазочного масла.
11. Водяной насос может быть подключен с помощью ударопрочной вилки, установленной в соответствии с правилами.
12. Не пользуйтесь насосами, когда в воде кто-то есть.
13. При чистке и техническом обслуживании, пожалуйста, отключайте водяной насос от сети электропитания.
14. Обратитесь к техническому персоналу.
15. Необходимо убедиться, что разъемы для штепсельных вилок и удлинителей являются водонепроницаемыми и не должны находиться в воде. Кроме того, разъемы нельзя размещать на земле. Рекомендуется убедиться, что розетка находится на расстоянии не менее 60 мм от земли.



Несоблюдение рекомендаций по технике безопасности может привести к возникновению опасности для жизни из-за воздействия тока!

Не ремонтируйте шнур питания при наличии каких-либо внешних повреждений шнура питания или вилки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Q800103-3P
Номинальное давление	220-240 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность	800 Вт
Тип защиты	IPX8
Макс. напор	30 м
Макс. производительность	5500 л/час
Макс. глубина погружения	7 м
Макс. размер пропускаемых частиц	1 мм



Опасность повреждения оборудования!

Указанный размер частиц не может быть использован для обычного гравия или камня, но подходит для мягких, изменчивых частиц или подобных материалов, которые не могут попасть в водяной насос

МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Перед первым использованием к ручке следует прикрепить достаточно длинные и прочные веревки. Когда насос погружен в жидкость, веревку вместе с ручкой можно использовать для балансировки насоса.

УСТАНОВКА

Для установки оборудования требуется площадь не менее 60х60 см. Глубина погружения оборудования зависит от технических параметров.

При установке оборудования убедитесь, что открытое всасывающее отверстие не будет забито посторонними предметами, чтобы обеспечить стабильность работы оборудования.

ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

1. Переключающий элемент - это устройство, которое можно регулировать бесступенчато. Для этого сначала необходимо ослабить винты. Высоту регулировки положения переключателя подачи воды можно установить путем бесступенчатой регулировки длины кабеля.
2. Пожалуйста, перед запуском насоса проверьте следующие параметры:
3. Поплавковый выключатель должен быть установлен таким образом, чтобы можно было легко переключаться между точками включения и выключения. Это необходимо проверить, а затем осторожно поднять и снова опустить поплавковый переключатель. При выполнении этого действия обратите внимание на состояние переключателя.

4. Убедитесь, что расстояние между верхней частью поплавкового переключателя и местом его крепления к насосу не слишком мало. Если расстояние слишком мало, это не гарантирует нормальную работу.

5. При установке поплавкового выключателя убедитесь, что он не касается основания, прежде чем насос будет включен.

Внимание!

Существует опасность работы всухую.

6. Установите переключатель на автоматическое регулирование высоты уровня воды



Опасность повреждения оборудования!

Не поднимайте насос за трос или напорный шланг, поскольку эти тросы или напорные шланги не рассчитаны на прочность при растяжении под действием веса насоса.

Внимание! Поплавковый выключатель должен иметь возможность свободного перемещения, а погружной насос нельзя использовать в сухой среде.



Внимание!

При работе с тросом: Не используйте насос без напорного шланга, чтобы предотвратить перекручивание насоса вокруг своей продольной оси.

При длительной эксплуатации насоса с тросом необходимо периодически проверять состояние троса, так как с увеличением времени использования он может порваться.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ НАПОРНАЯ ТРУБА

- Навинтите напорный патрубок на соединитель высокого давления. Все стыковые соединения должны быть герметизированы с помощью уплотнительной ленты с резьбой.
- При использовании шланга ввинтите в соединитель высокого давления подходящий переходник для шланга.
- Надежно закрепите шланг на переходнике и закрепите его хомутом для шланга.

При использовании применяйте подходящую трубу. Рекомендуется использовать жесткую трубу с обратным клапаном. Это предотвратит обратный отток жидкости.

С помощью прочной веревки подсоедините ручку насоса и опустите ее в перекачиваемую жидкость под определенным углом, чтобы на нижней стороне устройства не образовывались пузырьки, предотвращающие их всасывание. Медленно опускайте оборудование, и, как только насос погрузится в воду, его можно будет снова отрегулировать. Насос установлен на дне емкости для жидкости, после опускания закрепите конец веревки, чтобы можно было обращаться с насосом и в подвешенном состоянии. Насос может работать после подключения устройства к основному источнику питания.



Насос не предназначен для перекачки агрессивных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ (таких как бензин, нефтепродукты, нитрорастворимые вещества), смазок, масел, солевых растворов и сточных вод из туалетного оборудования, а также грязевых сточных вод с низкой подвижностью. Температура жидкости не должна превышать 35°C.

НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

В большинстве случаев вы сможете легко устранить неполадки самостоятельно. Прежде чем обращаться в сервисный центр, пожалуйста, ознакомьтесь со следующей таблицей для получения информации о технической поддержке. Это поможет вам сэкономить время и возможно сократить расходы.

Неполадки	Причины	Устранение неполадок
Насос не запускается	1. Отключенное питание. 2. Поплавковый выключатель не включен.	1. Проверьте источник питания. 2. Поднимите поплавковый выключатель вверх.
Нет воды	1. Засорение впускного отверстия. 2. Всасывающий шланг перегнут.	1. Очистите впускное отверстие. 2. Регулировочный шланг.
Насос не выключается	Поплавковый выключатель не опускается.	Правильно установите насос на дно колодца, строго вертикального.
Слишком малый поток воды	1. Засорение впускного отверстия. 2. Мусор и частицы вызывают износ основных частей насоса, что снижает производительность.	1. Очистите впускное отверстие. 2. Очистите насос и замените изношенные детали.
Показания для выключения насоса	1. Если вода слишком грязная, насос может выключиться, и система защиты от перегрева отключит питание двигателя водяного насоса. 2. Если температура воды слишком высокая, система защиты от перегрева отключит питание двигателя водяного насоса.	1. Отключите источник питания и очистите водяной насос. 2. Следите за тем, чтобы максимальная температура воды не превышала 35°C

ОЧИСТКА И УХОД

Очистите оборудование снаружи. Промойте чистой водой. Используйте щетку и моющее средство для удаления стойких загрязнений. Погрузите насос в емкость с чистой водой, откройте ее на некоторое время и промойте в насосе



Внимание!

Перед повторным использованием насоса сначала очистите его, чтобы предотвратить возможные загрязнения, которые могут повлиять на работу оборудования.

ХРАНЕНИЕ

Если существует опасность замерзания, снимите оборудование и принадлежности, очистите их и храните в защищенном от замерзания месте.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Насос в основном используется в подвале. При установке на в самой нижней точке насос предотвращает затопление подвала. Его также можно использовать для водоснабжения и водоотведения, например, в домашнем хозяйстве, сельском хозяйстве, садоводстве, на трубопроводах и в других подходящих случаях.



Опасность повреждения оборудования!

Мороз может привести к выходу из строя электроприборов и аксессуаров, потому что в них всегда есть вода.

УТИЛИЗАЦИЯ



Не выбрасывайте электроинструменты вместе с бытовыми отходами! Выведенные из эксплуатации электроинструменты подлежат отдельному сбору и утилизации в соответствии с природоохранным законодательством.

В случае выхода из строя насоса во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке по адресу: ООО «Бауцентр Рус» Россия 236029 Калининград, ул. А. Невского, 205. Тел. +7 (4012) 999-111. info@baucenter.ru

Данное изделие при соблюдении всех требований, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации, должно прослужить не менее 5-ти лет. Гарантийный срок - 3 года.

Дата изготовления товара указана на маркировке.