

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Звонок беспроводной с цифровым закодированным сигналом серии NDB-D

ВНИМАНИЕ! Перед установкой и использованием звонка внимательно прочтите инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Звонок беспроводной представляет собой современное устройство, предназначенное для подачи звукового и светового сигналов. Изделие может применяться как дверной звонок или как средство индивидуального вызова в жилых и нежилых помещениях.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звонок состоит из двух основных частей – передатчика (кнопки) и приемника (звонка). Сигнал с кнопки поступает на звонок посредством радиоволн. Каждая кнопка имеет уникальный цифровой кодированный сигнал (один из 1 048 576 вариантов). При синхронизации в памяти звонка прописывается код сигнала, и при каждом срабатывании звонок включается только после расшифровки и проверки кода. Данная система повышает помехоустойчивость и максимально снижает возможность ложного срабатывания. Питание звонка серии NDB-D-AC осуществляется от сети 230 В (50/60 Гц), питание звонка серии NDB-D-DC –

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗВОНКОВ

NDB-¹X-²X³X-⁴X⁴X

NDB – звонок беспроводной

1) X – тип сигнала

A – аналоговый

D – цифровой

2) XX – питание звонка

AC – от сети 230 В

DC – от элементов питания

3) X – питание кнопки

B – от батареек

K – без батареек (магнитно-индукционный механизм)

4) XX – цвет корпуса

от элементов питания типа AAA (не входят в комплект). В зависимости от модели, питание кнопки может осуществляться от элементов питания типа A23 12 В или CR2016 3 В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры \ Модель	NDB-D-AC11-B-BL	NDB-D-AC12-B-BL	NDB-D-AC13-B-WH	NDB-D-AC14-B-WH	NDB-D-DC13-B-WH
Кол-во уровней громкости	5 (0-80-90-100-110 дБ)	5 (0-80-90-100-110 дБ)	5 (0-80-90-100-110 дБ)	5 (0-80-90-100-110 дБ)	5 (0-80-90-100-110 дБ)
Беззвучный режим	да	да	да	да	да
Полифония	16-тональная	16-тональная	16-тональная	16-тональная	16-тональная
Кол-во полифонических мелодий	58	58	58	58	58
Радиус действия на открытом пространстве, м	300	300	300	300	150
Рабочая частота	433,92 МГц	433,92 МГц	433,92 МГц	433,92 МГц	433,92 МГц
Питание звонка	230 В, 50/60 Гц	230 В, 50/60 Гц	230 В, 50/60 Гц	230 В, 50/60 Гц	3хAAA, 4,5 В
Питание кнопки	1хA23,12 В	1хA23,12 В	2хCR2016, 6 В	2хCR2016, 6 В	2хCR2016, 6 В
Степень защиты звонка	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Степень защиты кнопки	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55
Светодиодная индикация звонка	да	да	да	да	да
Светодиодная индикация кнопки	да	да	да	да	да
Размер звонка, мм	81х70х81	ø85х66,5	81х70х81	ø85х66,5	81х26х81
Размер кнопки, мм	34х22х88	34х22х88	32х17х87	32х17х87	32х17х87
Цвет корпуса	черный	черный	белый	белый	белый
Материал корпуса	поликарбонат/АБС-пластик	поликарбонат/АБС-пластик	поликарбонат/АБС-пластик	поликарбонат/АБС-пластик	поликарбонат/АБС-пластик
Темп. эксплуатации	-20...+60 °С	-20...+60 °С	-20...+60 °С	-20...+60 °С	-20...+60 °С

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Модель \ Комплектность	NDB-D-AC11-B-BL/ NDB-D-AC12-B-BL	NDB-D-AC13-B-WH/ NDB-D-AC14-B-WH	NDB-D-DC13-B-WH
Звонок, шт.	1	1	1
Кнопка, шт.	1	1	1
Элемент питания	1хA23,12 В	2хCR2016, 6 В	2хCR2016, 6 В
Крепежный набор: двусторонний скотч, шт. саморез, шт. дюбель, шт. отвертка, шт.	1 2 2 1	1 2 2 1	1 4 4 1
Паспорт, экз.	1	1	1

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Запрещается подвергать изделия воздействию огня, опускать в воду.
- Звонок предназначен для использования внутри помещений.
- Кнопка с соответствующей защитой от попадания внутрь влаги может устанавливаться на улице. Однако рекомендуется устанавливать кнопку под небольшой защитный козырек.
- Ремонт изделий должен производиться только квалифицированным специалистом.
- Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Перед установкой и креплением кнопки и звонка к поверхности необходимо проверить их работоспособность в выбранных для установки местах. Звонки могут быть расположены в любом месте помещения так, чтобы расстояние между ним и кнопкой, с учетом существующих помех и препятствий, было достаточным для прохождения сигнала.

Внимание! Крепление кнопки на металлическую поверхность или на раму пластиковых дверей уменьшает дальность сигнала. Состояние элементов питания и наличие преград влияют на радиус действия.

В случае если звонок не издает звукового сигнала, см. пункт про устранение неисправностей.

Звонок, работающий от сети, подключить в розетку с питанием 230 В, 50/60 Гц.

В звонок, работающий от батареек, установить соответствующие элементы питания, соблюдая полярность.

Звонок с питанием от батареек оснащен монтажными отверстиями для крепления к вертикальной поверхности. Каждый звонок комплектуется крепежным набором (см. таблицу «Комплект поставки»).

Элементы питания типа А23 и CR2016 уже установлены в кнопку, перед первым использованием необходимо удалить защитную пластиковую пленку.

Кнопка может быть закреплена на горизонтальной или вертикальной поверхности с помощью двустороннего скотча или саморезов, входящих в состав крепежного набора.

НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ, МЕЛОДИИ, ПРИВЯЗКА КНОПКИ К ЗВОНКУ

Внимание! В комплекте поставки кнопка предварительно привязана к звонку. Если сигнала нет, настройте громкость, если сигнал не появится, необходимо осуществить процесс привязки кнопки к звонку.

Настройка громкости

Нажимая на кнопку выбора уровня громкости, выбрать



один из 5 вариантов: 4 уровня громкости (80, 90, 100 или 110 дБ) или беззвучный режим (0 дБ).

Привязка кнопки

- 1. Выбрать мелодию, нажимая на кнопки «Вперед» или «Назад».
- 2. Нажать и удерживать кнопку громкости в течение 5 секунд. Прозвучит короткий сигнал и начнет мигать индикатор, что означает переход звонка в режим синхронизации с кнопкой.
- 3. В течение 5 секунд нажать 1 раз на кнопку (передатчика), чтобы активировать ее.
- 4. Нажать повторно на кнопку – звонок должен сработать.
- 5. После активации кнопки звонок автоматически выйдет из режима синхронизации.

Выбор/смена мелодии

- 1. Нажимая на кнопки «Вперед» или «Назад», выбрать мелодию.
- 2. Повторить процесс привязки кнопки (шаги 1–3), чтобы сохранить выбранную мелодию.

Очистка памяти от привязанных кнопок

- 1. Нажать и удерживать кнопку «Вперед» на звонке в течение 5 секунд.
- 2. Прозвучит короткий звуковой сигнал и начнет мигать индикатор, что означает успешный сброс всех настроек.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае если звонок не работает или работает некорректно, необходимо:

- 1. Проверить наличие сетевого напряжения для моделей, работающих от сети, или работоспособность элементов питания для моделей, работающих от батареек. Рекомендуется заменять элементы питания каждые 12–18 месяцев.
- 2. Проверить синхронизацию кнопки и звонка. При необходимости провести процедуру привязки кнопки к звонку.
- 3. Проверить расстояние между кнопкой и звонком, а также отсутствие препятствий для прохождения сигнала. Металлические предметы, пластиковые рамы дверей, стороннее электрическое оборудование могут снижать силу сигнала.

4. В случае если неисправность не устранена описанными выше способами, необходимо отключить питание звонка (вынуть батарейки) и подождать 1 минуту.

После этого подключите питание к звонку.

5. При сохранении неисправности обратитесь к продавцу или в сервис.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортировка производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортировка производится в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованной продукции от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги. Хранение в части воздействия климатических факторов по группе 2(С) ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -25 до +50 °С и относительной влажности 60–70%. Утилизировать изделие необходимо согласно требованиям законодательства территории реализации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок хранения изделия не ограничен. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи, при условии сохранности чека, паспорта, упаковки, а также соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию в случае отсутствия чека, наличия механических повреждений, следов вскрытия корпуса звонка, нарушения условий эксплуатации, описанных в паспорте. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «XIAMEN NEEX OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD», Unit C, 3rd Floor, Zonghe Building, № 215 Yuehua Road, Huli District, Xiamen, Fujian Province, China. «КСИАМЕН НЭКС ОПТИКАЛ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД», Юнит С, 3 Флор, Зонгхе Билдинг, № 215 Юенхуа Роуд, Хьюли Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан Провинс, Китай. Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. № 3. www.navigator-light.ru

Код продукта	Дата изготовления	Дата продажи	Штамп магазина
	12.2025		