



Адрес для вопросов по гарантии и предъявления претензий:

Россия

214031, г. Смоленск

ул. Индустриальная - 2

ЗАО «Диффузион Инструмент»

Отдел сбыта: тел/факс (4812) 61-15-48, 55-30-92

Вопросы по гарантии:

тел/факс (4812) 31-73-85 тел. 31-80-29

Телефон «горячей линии» 8-800-777-84-30,

звонок по России бесплатный.

Адрес па пытаннях гарантыі і прад'яўлення прэтэнзій

Рэспубліка Беларусь

220075, г. Мінск, вул Сяліцкага, 21Н

Паштовы адрас: 220075. г. Мінск, а/с 21

ТАА «СІБ-Інструмент»

Тэл / факс: +375 17 346 21 18; +375 29 666 54 54

Машина шлифовальная угловая аккумуляторная АМШУ-20ЛИ-01



Руководство по эксплуатации

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки «ДИОЛД» и сообщаем, что, приобретая товар дистанционным способом Вы, в соответствии со статьей 26.1. Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» имеете право отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней.

Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт и условия покупки товара, не лишает его возможности сослаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца.

Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем.

При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования.

Заполняет ремонтное предприятие

Гарантийный номер изделия _____

Содержание ремонта (наименование и номер по схеме замененной детали или узла, место и характер дефектов):

_____Дата ремонта _____
число, месяц, год

Подпись лица, производившего ремонт _____

Подпись владельца,
подтверждающего ремонт _____Штамп ремонтного предприятия
с указанием города

Заполняет ремонтное предприятие

Гарантийный номер изделия _____

Содержание ремонта (наименование и номер по схеме замененной детали или узла, место и характер дефектов):

_____Дата ремонта _____
число, месяц, год

Подпись лица, производившего ремонт _____

Подпись владельца,
подтверждающего ремонт _____Штамп ремонтного предприятия
с указанием города**Уважаемый покупатель!**

Машина шлифовальная угловая аккумуляторная АМШУ-20ЛИ-01 является изделием, входящим в семейство аккумуляторных машин совместимое с универсальной батареей аккумуляторной серии ЛИ-02С 20 торговой марки “ДИОЛД”.

При покупке машины шлифовальной угловой аккумуляторной АМШУ-20ЛИ-01 (в дальнейшем «машина») требуйте проверки соответствия комплекта поставки разделу 2 настоящего руководства и проверки ее работоспособности на холостом ходу (при наличии у торгующей сети соответствующей модели аккумуляторной батареи).

Проверьте отсутствие механических повреждений, наличие в руководстве по эксплуатации гарантийного и отрывных талонов.

Убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт и всех отрывных талонах на гарантийный ремонт поставлены: серийный номер изделия, штамп магазина, дата продажи и подпись продавца. **ПОМНИТЕ**, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на бесплатный гарантийный ремонт.

Перед включением машины внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Изучите требования безопасности и указания по эксплуатации машины.

Производитель оставляет за собой право на модернизацию конструкции изделия торговой марки “ДИОЛД” без отражения изменений в “Руководстве по эксплуатации”.

1. Общие сведения и назначение

1.1. Машина АМШУ-20ЛИ-01 предназначена для выполнения шлифовальных и отрезных работ по металлу и иным конструкционным и строительным материалам без подачи воды в бытовых условиях с помощью шлифовального отрезного круга.

Обработку хрупких материалов следует выполнять с особой осторожностью, принимая эффективные меры к удалению пыли и шлама из зоны резки.

ВНИМАНИЕ! Машина имеет автономный источник питания – аккумуляторную батарею, срок службы и безопасность эксплуатации которой зависят от строгого соблюдения условий эксплуатации, установленных данным руководством (батарея аккумуляторная и зарядное устройство в комплект поставки не входят).

1.2. Машина предназначена для эксплуатации в районах с умеренным климатом, в диапазоне температур окружающей среды от +1°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Машина и отдельно приобретенные компоненты (аккумуляторная батарея и зарядное устройство) не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

1.4. В качестве рабочего инструмента используются шлифовальные отрезные круги тип Д – по ГОСТ 23182-78, с рабочей скоростью не менее 80 м/с, номинальным диаметром 125 мм, диаметром посадочного отверстия 22,23 мм.

1.5. В настоящем руководстве изложены основные сведения и требования, необходимые для правильной эксплуатации машины, от соблюдения которых зависит надежная работа изделия.

2. Комплектность

| № | Наименование | Кол. | Примечание |
|----|--|------|--|
| 1. | Машина АМШУ-20ЛИ-01 | 1 | Батарея аккумуляторная и зарядное устройство в комплект поставки не входит |
| 2. | Дополнительная рукоятка | 1 | |
| 3. | Ключ специальный | 1 | |
| 4. | Руководство по эксплуатации | 1 | |
| 5. | Адреса гарантийных мастерских по ремонту | 1 | |
| 6. | Упаковка | 1 | |

3. Технические характеристики

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение |
|---------------------|--|---------------------------------------|---------------|
| Машина АМШУ-20ЛИ-01 | | | |
| 1. | Напряжение питания (макс) | В | 20 |
| 2. | Класс электробезопасности машины | | III |
| 3. | Частота вращения рабочего инструмента | об/мин | 3000 ÷ 10500 |
| 4. | Номинальный диаметр шлифовального /отрезного круга | мм | 125 |
| 5. | Диаметром посадочного отверстия рабочего инструмента | мм | 22,23 |
| 6. | Тип двигателя | вентильный двигатель постоянного тока | |
| 7. | Габаритные размеры машины (без рукоятки, источника питания), длина, ширина, высота | мм | 340, 135, 115 |
| 8. | Масса, не более (без рукоятки, источника питания) | кг | 1,6 |

Универсальный автономный источник питания

Батарея
аккумуляторная
универсальная

ЛИ-02С 20/2.0

2.0 А·ч



Арт. 90022015

Батарея
аккумуляторная
универсальная

ЛИ-02С 20/4.0

4.0 А·ч



Арт. 90022016

Зарядное
устройство
для аккумуляторных
батарей серии 02С
ЗУ-20ЛИ



Арт. 90022010

Для нормальной / эффективной работы изделием АМШУ-20ЛИ-01 рекомендуем использовать батарею аккумуляторную универсальную ЛИ-02С 20/4.0

4. Устройство и принцип работы

4.1. Общий вид машины изображен на рис. 1.

4.2. Батарея аккумуляторная поз. 5 устанавливается в основании рукоятки машины и по направляющим перемещается до защелкивания фиксатора поз. 6. Для снятия батареи необходимо нажать на фиксатор и сдвинуть батарею.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Действителен при заполнении
Заполняет предприятие-изготовитель

Машина шлифовальная угловая аккумуляторная
АМШУ-20ЛИ-01

Дата выпуска _____
Представитель службы контроля завода-изготовителя _____
Штамп службы контроля _____

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия:
Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.2, ЗАО «Диффузион Инструмент»

Заполняет торговое предприятие

Серийный номер _____

Продавец _____

Дата продажи _____
число, месяц, год

подпись или штамп

Штамп
магазина

Линия отреза

Линия отреза

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Действителен при заполнении
Заполняет предприятие-изготовитель

Машина шлифовальная угловая аккумуляторная
АМШУ-20ЛИ-01

Дата выпуска _____
Представитель службы контроля завода-изготовителя _____
Штамп службы контроля _____

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия:
Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.2, ЗАО «Диффузион Инструмент»

Заполняет торговое предприятие

Серийный номер _____

Продавец _____

Дата продажи _____
число, месяц, год

подпись или штамп

Штамп
магазина

Заполняет ремонтное предприятие

Гарантийный номер изделия _____

Содержание ремонта (наименование и номер по схеме замененной детали или узла, место и характер дефектов):

Дата ремонта _____
число, месяц, год

Подпись лица, производившего ремонт _____

Подпись владельца,
подтверждающего ремонт _____

Штамп ремонтного предприятия
с указанием города

Заполняет ремонтное предприятие

Гарантийный номер изделия _____

Содержание ремонта (наименование и номер по схеме замененной детали или узла, место и характер дефектов):

Дата ремонта _____
число, месяц, год

Подпись лица, производившего ремонт _____

Подпись владельца,
подтверждающего ремонт _____

Штамп ремонтного предприятия
с указанием города



Место установки шлифовального / отрезного круга

1 – редуктор; 2 – фиксатор; 3 – выключатель; 4 – электропривод;
5 – аккумуляторная батарея; 6 – фиксатор батареи; 7 – регулятор скорости оборотов;
8 – фильтр; 9 – дополнительная рукоятка; 10 – кожух; 11 – гайка; 12 – втулка;

Рис. 1

4.3. Для включения машины необходимо кнопку выключателя поз. 3 подать вправо, затем вперед до упора, и нажать на левый край кнопки для фиксации включенного положения выключателя. Для выключения машины необходимо нажать на правый край кнопки выключателя (при этом выключатель автоматически возвращается в исходное положение).

4.4. Передача вращения от электропривода к шпинделю осуществляется через редуктор. На шпинделе устанавливается шлифовальный отрезной круг с помощью втулки поз. 12 и гайки поз. 11, которая затягивается и ослабляется приложенным ключом специальным.

С целью исключения возможного факта “приваривания” круга к гайке при выполнении работ, связанных с большим объемом и нагрузкой рекомендуем: изготовить и установить между кругом отрезным и гайкой картонную прокладку толщиной 0,5 мм, внутренним и наружным диаметром соответственно 22 мм и 46 мм.

4.5. Для регулировки скорости вращения шпинделя предусмотрен регулятор скорости поз. 7, позволяющий производить регулировку частоты вращения шпинделя от минимального значения до максимального.

4.6. Для удобства работы дополнительная рукоятка поз. 9 может быть установлена в правое или левое положение.

4.7. В машине имеется фиксатор поз. 2, который служит для стопорения шпинделя при замене шлифовального круга.

Для стопорения шпинделя необходимо:

- снять аккумуляторную батарею с машины;
- наложить на гайку ключ специальный;

- нажать на кнопку фиксатора шпинделя;
- вращая ключом гайку шпинделя с одновременным нажатием на кнопку фиксатора добиться такого положения фиксатора, при котором произойдет полное погружение оси фиксатора в соответствующий паз редуктора.

ВНИМАНИЕ! Нажатие на данный фиксатор во время вращения круга и сбивания “приваренного” круга с нажатым фиксатором категорически запрещается, т.к. это может привести к разрушению редуктора.

При тугом откручивании гайки поз. 11 рекомендуем стопорить шпиндель за лыски гаечным ключом S17 (в комплект поставки не входит).

4.8. Машина снабжена константной электроникой, позволяющей поддерживать установленную частоту оборотов при работе и (во избежание выхода из строя электродвигателя) отключать его при перегрузке, перегреве и перекосе рабочего инструмента при работе.

5. Указания по технике безопасности

При эксплуатации машины необходимо бережно обращаться с ней, не подвергать её ударам, перегрузкам, воздействию грязи и нефтепродуктов.

Применять машину разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве.

Запрещается использовать машину людям, у которых есть физические, сенсорные, нервные / психические отклонения или недостаток опыта и знаний.

Запрещается допускать детей и молодых людей в возрасте до 18 лет к работе машиной, за исключением молодых людей, прошедших подготовку к работе машиной под контролем специалиста.

5.1. Безопасность рабочего места

5.1.1. Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его хорошее освещение. Если оно загромождено или плохо освещено, это может привести к несчастным случаям.

5.1.2. Не эксплуатируйте машину во взрывоопасной среде (например, в присутствии воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли). Машины с электрическим приводом являются источником искр, которые могут привести к возгоранию пыли или паров.

5.1.3. Не подпускайте детей и посторонних лиц к рабочему месту во время эксплуатации машины. Отвлечение внимания может привести к потере контроля.

5.2. Электрическая безопасность

5.2.1. Электробезопасность при работе зарядного устройства машины обеспечивается его двойной изоляцией.

5.2.2. При зарядке аккумуляторной батареи не допускайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими, как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено.

5.2.3. Не подвергайте машину и зарядное устройство батарей воздействию дождя и не держите их во влажных условиях. Вода, попадая в электрическое устройство, увеличивает риск поражения электрическим током.

5.2.4. Штепсельная вилка зарядного устройства должна подходить под розетку. Никогда не изменяйте конструкцию штепсельной вилки каким-либо образом.

5.2.5. Обращайтесь аккуратно со шнуром. Никогда не используйте шнур для переноса, перетаскивания зарядного устройства и вытаскивания вилки из розетки. Шнур зарядного устройства должен быть защищен от случайного повреждения.

Непосредственное соприкосновение шнура с горячими и масляными поверхностями не допускается. Поврежденные или скрученные шнуры увеличивают риск поражения электрическим током.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Действителен при заполнении
Заполняет предприятие-изготовитель

Машина шлифовальная угловая аккумуляторная
АМШУ-20ЛИ-01

Дата выпуска _____
Представитель службы контроля завода-изготовителя _____
Штамп службы контроля _____

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия:
Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.2, ЗАО «Диффузион Инструмент»

Заполняет торговое предприятие

Серийный номер _____

Продавец _____
подпись или штамп

Дата продажи _____
число, месяц, год

Штамп
магазина

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Действителен при заполнении
Заполняет предприятие-изготовитель

Машина шлифовальная угловая аккумуляторная
АМШУ-20ЛИ-01

Дата выпуска _____
Представитель службы контроля завода-изготовителя _____
Штамп службы контроля _____

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия:
Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.2, ЗАО «Диффузион Инструмент»

Заполняет торговое предприятие

Серийный номер _____

Продавец _____
подпись или штамп

Дата продажи _____
число, месяц, год

Штамп
магазина

Линия отреза

Линия отреза

Перечень проведенных гарантийных ремонтов

Заполняет ремонтное предприятие

Гарантийный номер изделия _____

| Гарантийный талон | Содержание ремонта (наименование и номер по схеме замененной детали или узла, место и характер дефектов). | Подпись лица производившего ремонт | Дата ремонта | Подпись владельца изделия | Штамп ремонтного предприятия |
|-------------------|---|------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|
| 1 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

5.2.6. При эксплуатации машины с зарядным устройством на открытом воздухе и необходимостью использования удлинителя, пользуйтесь удлинителем, пригодным для использования на открытом воздухе.

5.2.7. Если нельзя избежать эксплуатации электрического устройства во влажных условиях, используйте источник питания, снабженный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО уменьшает риск поражения электрическим током.

5.3. Личная безопасность

5.3.1. Будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при эксплуатации машины. Не пользуйтесь машиной, если вы устали, находитесь под действием наркотических средств, алкоголя или лекарственных препаратов. Кратковременная потеря концентрации внимания при эксплуатации машины может привести к серьезным повреждениям. Сохраняйте устойчивое положение.

5.3.2. Не допускайте случайного включения машины. Обеспечьте, чтобы выключатель находился в положении "Отключено" перед подсоединением изделия к источнику питания.

5.3.3. Перед включением машины удалите все регулировочные или гаечные ключи с изделия. Ключ, оставленный во вращающейся части машины, может привести к получению травмы.

5.3.4. Пользуйтесь индивидуальными защитными средствами. Всегда пользуйтесь средствами для защиты глаз. Защитные средства - такие, как маски, предохраняющие от пыли, обувь, предохраняющая от скольжения, каска и средства защиты ушей, используемые в соответствующих условиях, уменьшат опасность получения повреждений.

5.3.5. Одевайтесь надлежащим образом. Не носите свободной одежды или ювелирных изделий. Не приближайте свои волосы, одежду и перчатки к движущимся частям машины. Свободная одежда, ювелирные изделия и длинные волосы могут попасть в движущиеся части.

5.3.6. Если предусмотрены средства для подсоединения к оборудованию для отсоса и сбора пыли, обеспечьте их надлежащее присоединение и эксплуатацию.

5.4. Эксплуатация и уход за машиной

5.4.1. Запрещается:

- эксплуатировать машину в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время дождя или снегопада;
- эксплуатировать машину во взрывоопасных помещениях или с химически активной средой, разрушающей металл и изоляцию;
- эксплуатировать машину без защитного кожуха, который должен быть установлен таким образом, чтобы защитить работающего от травм и машину от попадания продуктов обработки в вентиляционные отверстия;
- использовать шлифовальные / отрезные круги с истекшей гарантией без испытаний их на механическую прочность;
- работать машиной с приставных лестниц;
- обрабатывать машиной полимеры и мягкие сплавы металлов;
- эксплуатировать машину при возникновении во время работы хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждения штепсельной вилки зарядного устройства, провода или его защитной оболочки, нечеткой работы выключателя; появления дыма или запаха, характерного для горячей изоляции; появления повышенного шума, стука, вибрации; поломки или появления трещин в корпусных деталях; повреждения рабочего инструмента.

5.4.2. Машина должна быть отключена выключателем при внезапной остановке (вследствие заклинивания инструмента или заклинивание движущихся частей и т.п.).

5.4.3. По окончании работы машина должна быть очищена от пыли и грязи.

5.4.4. Категорически запрещается:

- вскрывать аккумуляторные батареи;
- подвергать их воздействию пламени, интенсивного теплового или светового излучения (например, солнечных лучей);
- пользоваться неисправной или поврежденной батареей.

5.4.5. При зарядке батарей:

- не оставлять зарядное устройство без надзора в процессе зарядки батарей;
- обеспечить свободную циркуляцию воздуха вокруг зарядного устройства с целью предотвращения его перегрева;
- следить за продолжительностью зарядки;
- отключить зарядное устройство от сети питания по окончании использования.

Внимание: Не оставляйте батарею с подключенным зарядным устройством дольше того времени, которого необходимо для ее полной зарядки.

5.4.6. Неиспользуемые аккумуляторные батареи храните вдали от металлических предметов, таких как ножницы для бумаги, монеты, винты или другие металлические предметы, способные закортить клеммы аккумулятора.

5.4.7. Зарядку аккумуляторных батарей производите только при помощи зарядного устройства данной серии.

Зарядное устройство, предназначенное для аккумуляторных батарей конкретного типа, может быть пожароопасным при его использовании для зарядки аккумуляторных батарей другого типа.

5.4.8. Эксплуатировать машину можно только со специально предназначенными для них аккумуляторной батареи. Применение аккумуляторных батарей других типов может привести к получению травм и возгоранию изделия.

5.4.9. Одновременное закорачивание клемм аккумуляторной батареи может вызвать ожоги и возгорание.

5.4.10. При плохих условиях содержания жидкость может вытекать из аккумуляторной батареи, следует избегать контакта с ней. При случайном соприкосновении смыть струей воды. Если жидкость попала в глаза, необходимо воспользоваться медицинской помощью.

Помните: Жидкость, вытекающая из аккумулятора, может вызвать раздражение или ожоги кожи.

5.4.11. Храните машину в месте, недоступном для детей, и не разрешайте лицам, не знакомым с принципом работы машины или не ознакомленным с настоящей инструкцией, пользоваться изделием.

5.4.12. Обеспечьте техническое обслуживание машины. Проверьте машину на предмет правильности соединения и закрепления движущихся частей, на отсутствие поломки деталей и иных несоответствий.

5.4.13. Храните режущие инструменты в заточенном и чистом состоянии. Режущие инструменты с острыми кромками, обслуживаемые надлежащим образом, реже заклинивают, ими легче управлять.

5.5. Рекомендации при работе машиной

5.5.1. Не допускайте попадания рук в рабочую зону машины и не прикасайтесь к рабочему инструменту.

5.5.2. Используйте струбины или иные подходящие средства для гарантированного крепления обрабатываемой детали на устойчивом основании. Удержание во время работы обрабатываемой детали рукой или ее упор в туловище не обеспечивают постоянства и ведут к потере управления.

10. Свидетельство о приемке

Машина шлифовальная угловая аккумуляторная АМШУ-20ЛИ-01 соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза.

Имеется сертификат соответствия. Копия сертификата соответствия находится на официальном сайте компании «ДИОЛД» по адресу www.diold.ru.

| Обозначение изделия | Дата изготовления, М.П. |
|---------------------|-------------------------|
| АМШУ-20ЛИ-01 | |

Действителен при заполнении

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие-изготовитель

Машина шлифовальная угловая аккумуляторная
АМШУ-20ЛИ-01

Дата выпуска _____

Представитель службы контроля _____

Штамп службы контроля _____

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия:

Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.2, ЗАО «Диффузион Инструмент»

Заполняет торговое предприятие

Серийный номер _____

Продавец _____

Дата продажи _____
число, месяц, год

подпись или штамп

Штамп
магазина

Подтверждение покупателя

При покупке изделия АМШУ-20ЛИ-01 подтверждаю, что претензий по внешнему виду, комплектности и качеству товара не имею.

С информацией о комплектации, сроках и условиях гарантийного и технического обслуживания изделия ознакомлен и согласен.

С назначением изделия, требованиями по эксплуатации и безопасности ознакомлен.

Покупатель _____
подпись покупателя

9.3. При отсутствии в талоне на гарантийный ремонт даты продажи, или печати магазина, или подписи продавца гарантийный срок исчисляется с даты выпуска машины.

9.4. В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт при предъявлении гарантийного талона.

Внимание! В ремонт изделие принимается только в чистом состоянии: поверхность изделия и рабочий инструмент должны быть очищены от внешних загрязнений.

9.5. Гарантии не распространяются на машину, имеющую дефекты, вызванные эксплуатацией изделия с нарушением требований данного документа:

- работой изделия в условиях перегрузки;
- самостоятельным ремонтом, разборкой или переделкой изделия потребителем;
- механическими повреждениями в результате удара, падения и т.п.;
- повреждениями в результате воздействия огня, агрессивных веществ и т.д.;
- проникновением жидкостей, посторонних предметов и веществ внутрь изделия;
- нарушением целостности фильтра поз. 8;
- естественным износом узлов и деталей;
- при полной выработке ресурса двигателя;
- при отказе 2-х или более функциональных узлов, влияющих на работу друг друга;

9.6. Гарантии не распространяется на аккумуляторную батарею и зарядное устройства, так как они являются самостоятельными изделиями со своими правилами эксплуатации и гарантийными обязательствами.

9.7. В течение гарантийного срока эксплуатации машины неисправности по вине изготовителя устраняются бесплатно. При гарантийном ремонте в комплекте с машиной должен быть предъявлен талон на гарантийный ремонт вместе с руководством по эксплуатации, а также применяемые при эксплуатации аккумуляторная батарея и зарядное устройство. Адреса ремонтных мастерских указаны в приложении.

9.8. Срок службы машины – 5 лет. По истечении срока службы необходимо произвести техническое обслуживание машины в ремонтных мастерских за счет владельца с удалением продуктов износа и пыли. Использование машины по истечении срока службы допускается только в случае ее соответствия требованиям безопасности, перечисленным в разделе 5 данного руководства.

9.9. Продолжительность гарантийного ремонта в авторизованных сервисных центрах импортера до 45 дней (за исключением времени доставки).

Импортер: ЗАО «Диффузион Инструмент», Россия, 214031, Смоленская область, город Смоленск, ул. Индустриальная, д. 2

Изготовитель/экспортер: «Hangzhou WinTools Technology & Development CO., Ltd», Адрес: 18th Floor, Building 6, Vanward International, No.188 Haoyue Road, Ningwei Street, XiaoShan, Hanzhou, China, Китай

ДЛЯ ЗАМЕТОК

5.5.3. Перед тем, как начать использовать машину под нагрузкой, дайте ей поработать на максимальных холостых оборотах не менее 30 секунд в безопасном положении. Немедленно остановите машину при появлении посторонних звуков и вибрации, которые свидетельствуют о неправильной установке рабочего инструмента. Проверьте правильность и надежность крепления рабочего инструмента.

5.5.4. После выключения машины, дождитесь полной остановки рабочего инструмента. Не прикасайтесь к шлифовальному отрезному кругу сразу после завершения работы, он может быть очень горячим и привести к ожогам.

5.5.5. Применяйте только те шлифовальные отрезные круги, которые имеют соответствующие данному руководству по эксплуатации технические характеристики, а также пригодные по частоте вращения машины.

5.5.6. Тщательно проверяйте шлифовальные отрезные круги на отсутствие трещин и поломок перед началом работ.

5.6. Дополнительные указания по технике безопасности

5.6.1. По уровню вибрации и шума машина соответствует требованиям нормативной документации по безопасности. С целью ограничения наибольшего воздействия вибрации на руки человека суммарное время работы машиной должно составлять не более 72 минут в день.

4.6.2. Примечание: Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации машины. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением безопасности при работе.

4.6.3. Внимание! В случае обнаружения неисправности не пытайтесь провести ремонт самостоятельно. Обратитесь в авторизованный центр.

Условное обозначение предупреждающих и информационных знаков



Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации



Внимание!
Будьте осторожны!



Работать в защитных очках и наушниках

6. Подготовка машины к работе и порядок работы

6.1. Перед началом работы и во время ее необходимо соблюдать требования раздела 5 “Указания по технике безопасности” настоящего руководства.

6.2. Перед началом работы следует производить:

- наружные поверхности машины протереть насухо ветошью;
- после транспортировки в зимних условиях, перед включением выдержать машину при комнатной температуре до полного высыхания конденсата;
- полностью зарядить аккумуляторную батарею;
- проверить надежность крепления корпусных деталей, затяжку резьбовых соединений;
- проверить целостность фильтра поз. 8 и степень его засоренности (при необходимости прочистить фильтр при помощи пылесоса);
- проверку надежности крепления рабочего инструмента и обрабатываемой заготовки;
- проверку четкости работы выключателя;
- проверку работы на холостом ходу не менее 30 секунд.

6.3. Приступая к работе необходимо:

- проверить уровень зарядки аккумуляторной батареи, при необходимости зарядить её;

6.4. Во время работы необходимо:

- следить за температурой корпуса редуктора и электродвигателя, не допуская их перегрева.

Внимание! Во избежание выхода из строя электродвигателя изделия необходимо после включения машины дождаться номинальной частоты вращения шпинделя и затем лишь подводить шлифовальный круг к обрабатываемому материалу.

6.5. При замене круга помните:

- перед установкой круга шпиндель машины и крепящие детали необходимо очистить от пыли и грязи;
- после закрепления шлифовальный / отрезной круг должен свободно вращаться (проверьте вращение рукой);
- сделайте пробный запуск примерно на 30 секунд без нагрузки;
- вибрирующие круги сразу же замените.

6.6. При отрезных работах не перекашивайте круг в плоскости резания.

6.7. Следите, чтобы отверстия для охлаждения электродвигателя были всегда чистыми и открытыми.

6.8. По окончании работы:

- очистить машину и дополнительные принадлежности от пыли и грязи;
- обеспечить хранение машины в упаковке при температуре окружающей среды от +1°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%;
- при длительных перерывах в работе шпиндель покрыть слоем консервационной смазки, аккумуляторную батарею снять с машины.

6.5. Зарядка аккумуляторной батареи:

- зарядка батарей осуществляется с помощью зарядного устройства данной серии инструмента (в комплект поставки не входит);
- перед подключением зарядного устройства к сети электропитания убедитесь, что параметры сети соответствуют техническим характеристикам зарядного устройства;
- подключите зарядное устройство батарей к сети, при этом на индикаторе зарядного устройства высветится зеленая индикаторная лампочка;
- установите на зарядное устройство батарею аккумуляторную, при этом зеленая индикаторная лампочка погаснет и высветится красная;
- продолжительность зарядки соответствует времени указанному на модели аккумуляторной батареи и зависимости от фактического уровня заряда батареи;
- по окончании зарядки (когда красная лампочка индикатора погаснет, а зеленая загорится), отключите зарядное устройство от сети питания и выньте батарею аккумуляторную из зарядного устройства. На последнем этапе зарядки аккумуляторной батареи возможно периодическое переключение лампочек индикации (с зеленой лампочки на красную и наоборот). Это свидетельствует о не прекратившемся процессе подзарядки аккумуляторной батареи.

ВНИМАНИЕ! Никогда не заряжайте батареи при температуре окружающей среды ниже 4°C и выше 40°C.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте даже кратковременных замыканий контактов аккумуляторных батарей или зарядного устройства. Соблюдайте полярность "+" / "-" при зарядке.

Используйте для работы только универсальную аккумуляторную батарею и универсальное зарядное устройства данной линейки инструмента.

7. Возможные неисправности и методы их устранения

| Возможные неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
|--|--|--|
| 1. Машина не включается | 1.1. Разряжена аккумуляторная батарея 1.2. Не исправен выключатель 1.3. Не исправен электродвигатель | 1.1. Установить заряженную батарею. 1.2. Заменить выключатель 1.3. Отремонтировать или заменить электродвигатель |
| 2. Повышенный шум редуктора | 2.1. Износ / поломка деталей редуктора | 2.1. Починить или заменить редуктор |
| 3. Батарея не набирает необходимый заряд | 3.1. Износ / снижение емкости батареи 3.2. Неисправно зарядное устройство | 3.1. Заменить батарею 3.2. Найти неисправность и устранить |

Примечание: Устранение неисправностей производится в гарантийных мастерских, указанных в перечне настоящего руководства по эксплуатации.

8. Транспортирование, хранение и утилизация

8.1. Транспортирование машины должно производиться только в закрытых транспортных средствах (крытых автомашинах, железнодорожных вагонах, контейнерах). Машина должна быть уложена в транспортировочную тару.

8.2. Машину следует хранить в закрытом помещении при температуре от +1°C до +35°C и относительной влажности не более 80 %.

Содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей в помещениях, где хранится машина, не должно превышать содержания коррозионно-активных агентов для атмосферы I по ГОСТ 15150.

8.3. При кратковременном хранении открытые поверхности деталей машины, подвергающиеся коррозии, должны быть покрыты слоем технического вазелина, а аккумуляторные батареи заряжены.

ВНИМАНИЕ! При хранении машины более 3-х месяцев (во избежание выхода из строя аккумуляторной батареи) необходимо производить её подзарядку с периодичностью раз в 2-3 месяца.

8.4. В соответствии с федеральным законом об охране окружающей среды изделия (подлежащие утилизации) не должны выбрасываться в бытовой мусор, а должны быть утилизированы согласно требованию жилищно-коммунального хозяйства данного района.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие машины требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных настоящим руководством по эксплуатации).

9.2. Гарантийный срок эксплуатации машины - 12 месяцев с даты продажи.