

Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за неисправность соединительных шлангов и не гарантирует его работу в случае:

- нарушения правил эксплуатации и установки;
- нарушения правил транспортировки и хранения владельцем или торговой организацией;
- при установке соединительных шлангов лицами, не имеющими разрешения на данный вид работ.

В случае обнаружения неисправности обратиться в торговую организацию или на предприятие-изготовитель.

Утилизация

После окончания срока эксплуатации специальных мер утилизации не требует.

Маркировка

Каждое изделие содержит маркировку.

Маркировка гибкого рукава осуществляется на бирке (этикетке). Маркировочные данные на гибком рукаве содержат:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
- класс рукава
- внутренний диаметр, мм
- рабочее давление, МПа
- дату изготовления (месяц, год)
- обозначение стандарта ГОСТ 9356-75



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Шланг соединительный для коммунально-бытовых газовых приборов ПР 9-10-12-13-16 изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ 4859-001-53240709-2016 и признан годным к эксплуатации.

Может применяться в промышленных сельскохозяйственных объектах (на птицеподческих и свиноводческих предприятиях) для подключения теплогенераторов (поздухогревателей) к газовой сети, работающей под давлением Р 6,3 кгс/см² (0,63 МПа).

Тип шланга: (нужное подчеркнуть, отмечается специалистом монтажной организации)	Присоединительный размер (нужное подчеркнуть)
Шланг «Газовая плита – газопровод», «Газовая плита – баллонная установка», «Счётчик – газопровод», «Счётчик – баллонная установка», «Газовая плита – счётчик», «Счётчик – водонагреватель», «Водонагреватель – газопровод», «Водонагреватель – баллонная установка», «Котёл – газопровод», «Котёл – счётчик», «Теплогенератор – газопровод», «Теплогенератор – баллонная установка»	1/2" 3/4"

Шланг ОТК

Дата выпуска:

Отметка специалиста монтажной организации об установке соединительного шланга

Соединительный шланг установлен, проверен и введен в эксплуатацию специалистом предприятия:

Владелец о правилах эксплуатации проинформирован.

подпись, печать

« » 20__ г.



ПАСПОРТ
совместный с руководством по эксплуатации 4859-01-000 ПС
ШЛАНГ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ
ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ



ООО «ПК РУСЛО» г. Санкт-Петербург, ул. Складская д.6 лит.А

Тел/факс: (812) 667-87-72, Адрес сайта: www.ruslo-pk.ru

Шланг соединительный для коммунально-бытовых газовых приборов и аппаратов предназначен для подключения сетевого и баллонного сжиженного газа к коммунальным и бытовым приборам и аппаратам. Состав из рукава резинового двухслойного с внутренним усилением и стальными соединительными фитингами (две наконечные гайки – ГТ или гайка и штуцер – ГШ)

Шланги выпускаются двух типов:

1) «Газовая плита – газопровод», «Счётчик – газопровод», «Газовая плита – счётчик», «Счётчик – водонагреватель», «Водонагреватель – газопровод», «Котёл – газопровод», «Котёл – счётчик» – для подключения бытовых или коммунально-бытовых газовых приборов и аппаратов к сетевому, природному газу;

2) «Газовая плита – баллонная установка», «Счётчик – баллонная установка», «Газовая плита – счётчик», «Счётчик – водонагреватель», «Водонагреватель – баллонная установка», – для подключения бытовых или коммунально-бытовых газовых приборов и аппаратов к баллону со сжиженным газом.

Технические характеристики

Рабочее давление, МПа	до 0,63
Рабочая температура, градусе С	от -35 до +100
Присоединительные размеры	(С), дюйм 1/2", 3/4"
Внутренний диаметр, мм	9±0,5; 10±0,5; 12±0,65; 13±0,65; 16±0,65
Длина, м	0,5;0,6;0,87;1,0;1,2;1,5;1,8;2,0;2,5;3,0;3,5;4,0;4,5;5,0;5,5;6,0

Комплектность

Шланг соединительный	1 шт
Прокладка паронитовая	1 шт ГШ (2шт ГТ)
Паспорт	1 шт

Указания по монтажу и эксплуатации

Монтаж шлангов соединительных производится только специалистами предприятий, имеющих лицензию на право монтажа газовых приборов.

Основные требования к монтажу

1. Шланг необходимо монтировать так, чтобы избежать воздействия теплового излучения из вентиляционного окна духовки и контакта с газовыми приборами, кроме места присоединения.
2. Для герметичного соединения шланга с газовым прибором необходимо использовать паронитовую прокладку, входящую в комплект поставки.
3. В процессе эксплуатации шланг не должен работать на излом и растяжение.
4. После монтажа необходимо проверить герметичность резьбовых соединений.

Требования по эксплуатации

Требуется избегать прямого воздействия на шланг теплового излучения из вентиляционного окна духовки.

В случае повреждения внешнего слоя шланга не допускается его эксплуатации.

В случае повреждения требуется немедленно сообщить в газовые службы и заменить повреждённый шланг.

Не производить демонтаж шланга, находящегося под давлением.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения шлангов – 36 месяцев со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения шлангов – 36 месяцев.

Условия хранения: шланги должны храниться в хорошо проветриваемых помещениях при температуре от -30°C до +45°C. Расстояние до теплоизлучающих приборов должно быть больше 1 м.

Срок службы шланга соединительного для бытовых газовых приборов с учётом хранения – 12 лет со дня выпуска. Возможность дальнейшего использования определяется в соответствии с его техническим состоянием работником газового хозяйства.