

# Универсальный пульт дистанционного управления для кондиционера

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Стандартная настройка:

1. Включите кондиционер и направьте на него пульт ДУ.
2. Зажимайте кнопку "SET" на 5 секунд. Следите при этом за кондиционером – и отпустите кнопку, как только услышите раздавшийся из кондиционера звуковой сигнал.
3. Зажмите кнопку "Temp", пока снова не услышите раздающийся из кондиционера звуковой сигнал, после чего отпустите эту кнопку и нажмите кнопку "SET" для выхода из режима настройки.
4. Проверьте, правильно ли работают остальные кнопки пульта ДУ. Если нет – повторите шаги 2-3.

### Автоматическая настройка:

1. Включите кондиционер и направьте на него пульт ДУ.
2. Нажимайте "POWER", отпуская ее после изменения номера кода. Следите при этом за кондиционером – если он включится, выйдите из режима настройки нажав любую другую кнопку пульта.
3. Проверьте, правильно ли работают остальные кнопки пульта ДУ. Если нет – повторите шаг 2.

### Ручная настройка:

1. Включите кондиционер и направьте на него пульт ДУ.
2. Зажмите кнопку "SET" на 2 секунды – при этом на экране должен замигать код модели.
3. Кнопками "Temp -" или "Temp +" можно выбрать другую модель (согласно приведенной ниже таблицы кодовых обозначений моделей кондиционеров), скорость перебора кодовых обозначений моделей можно увеличить зажав кнопки "Temp -" или "Temp +" более чем на 3 секунды.
4. Следите при этом за кондиционером – если он включится, выйдите из режима настройки нажав кнопку "SET".
5. Проверьте, правильно ли работают остальные кнопки пульта ДУ. Если нет – повторите шаги 2-4.

### Настройка времени

1. Зажмите кнопку "Clock" (Часы) на 2 секунды, при этом замигает значение часов и включится режим настройки времени. Увеличить или уменьшить значение часов можно нажатием кнопок "Temp+" или "Temp -" соответственно. Зажав кнопку "Temp +" или "Temp -" можно повысить скорость соответственно увеличения или уменьшения значения часов.
2. После выбора нужного значения часов, нажмите кнопку "Часы" – при этом должно замигать значение минут. Увеличить или уменьшить значение минут можно нажатием кнопок "Temp+" или "Temp -" соответственно. Зажав кнопку "Temp +" или "Temp -" можно повысить скорость соответственно увеличения или уменьшения значения минут. После выбора нужного значения минут, нажмите кнопку "Часы" еще раз – изменения в настройках времени сохраняются.

### Блокировка от детей

Зажмите кнопку "FAN", затем зажмите на 3 секунды кнопку "MODE" – на дисплее появится значок блокировки.

Зажмите кнопку "FAN", затем зажмите на 3 секунды кнопку "MODE" – с дисплея исчезнет значок блокировки.

### ТАБЛИЦА КОДОВ МОДЕЛЕЙ

Настройку приведенных ниже моделей следует проводить в "Автоматическом" режиме.

КОД	МАРКА	КОД	МАРКА
000*024	GREE	490*494	CARRLE
025*044	MIDEA/TOSHIBA	495*499	LANBO
045*074	CHANGHONG	500*504	FRESTECH
075*109	CHIGO	505*509	MACQUAY
110*139	PANASONIC	510*512	HUIFENG
140*164	HAIER	513*514	NANF
165*204	MITSUBISHI	515*516	DAYU
205*224	GALANZ	517*518	SAST
225*249	KELONG/HUABAO	519*520	SHENGFENG
250*274	AUX	521*525	YAIR
275*294	SHARP/SHENGBAO	526*530	WANBO
295*319	DAIKIN	531*535	POLKA
320*339	HISENSE	536*540	TIANYUAN
340*359	FUSHITONG	541*545	TOBO
360*384	HUALING	546*548	FEILU
385*394	LG	549*551	XIAOYA
395*409	HITACHI	552*553	DEER
410*424	TCL	554*555	LIANGYU
425*439	SANYO	556*558	LITTLE SWAN
440*444	WHIRPOOL	559*561	SUOWA
445*449	ROWA	562*563	LANGGE
450*459	ELECTROLUX	564*565	CROWN
460*469	YORK	566*567	ZHONGLI
470*474	AUOMA	568*569	TALANDI
475*479	CHUNLAN	570*571	WUFFENG
480*484	XINKE	572*610	SKD
485*489	SAMSUNG	611*999	OTHER

СДЕЛАНО В КИТАЕ

