

МОДУЛЬ АНТИПАР



Интерфейс модуля

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ

Подсветка включается коротким (менее 1 сек.) нажатием сенсорной кнопки №1 и отключается при повторном нажатии.

УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ ПОДСВЕТКИ

При включенной подсветке нажмите и длительно (3-4 сек.) удерживайте сенсорную кнопку №1, отпустите по достижении необходимой яркости. При повторном включении подсветки сохраняется последнее значение настройки яркости. При отключении зеркала от внешнего питания последнее значение настройки яркости сбрасывается на начальное (максимальное) значение.

руководство
в видео-формате
на RUTUBE



УПРАВЛЕНИЕ ПОДОГРЕВОМ

Нагревательная панель включается коротким (менее 1 сек.) нажатием сенсорной кнопки №2. Зеркальное полотно нагревается полностью в течение 5 минут. Отключается при повторном нажатии на сенсорную кнопку №2 либо автоматически через 60 мин. с момента включения.