

# Инструкция по эксплуатации садовых качелей Таити

## Характеристики качелей для дачи и сада

|                                  |                  |                           |                         |
|----------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|
| Размер (ДхШхВ):                  | 1660х940х1480 мм | Варианты цветов каркаса:  | зеленый                 |
| Длина сиденья:                   | 1300 мм          | Тип каркаса сидений:      | текстилен               |
| Количество посадочных мест:      | 2                | Тип основания сиденья:    | ткань                   |
| Допустимая нагрузка:             | 150 кг           | Материал чехла сидений:   | Полиэфир                |
| Класс качелей:                   | Эконом           | Материал набивки сидений: | Холлкон                 |
| Форма основного каркаса:         | ножки            | Толщина наполнителя:      | 50 мм                   |
| Диаметр трубы:                   | 32 мм            | Тент:                     | без антимоскитной сетки |
| Толщина трубы:                   | 1,2 мм           | Подголовники:             | нет                     |
| Регулировка угла наклона спинки: | нет              | Подстаканники:            | нет                     |

## Объем и вес упаковок для отправки транспортными компаниями:

- Количество упаковок - 1 шт;
- Упаковка каркаса - 1500х520х120 мм;
- Вес упаковки каркаса - 22 кг;
- Объем упаковки каркаса - 0,094 м3.

## Безопасность эксплуатации:

- Качели предназначены только для бытового использования.
- Качели устанавливаются на ровной и твердой горизонтальной площадке.
- На площадке с мягким грунтом под подпятники качелей подложите и зафиксируйте опорные подкладки.
- Устойчивость качелей гарантируется только в случае правильной установки.
- При эксплуатации не превышайте указанную допустимую статическую нагрузку на сиденье, а также избегайте случаев высокой динамической нагрузки, сконцентрированной на небольшой части сиденья.
- Не раскачивайтесь и не прыгайте на качелях стоя.
- Не раскачивайте каркас качелей (особенно под нагрузкой), что может привести к дефектам резьбовых соединений и последующей поломке изделия.
- Не держите руки между сиденьем и каркасом.
- Во время эксплуатации не превышайте максимальный угол раскачивания в 20°.
- Не рекомендуется разрешать детям до 12 лет качаться самостоятельно, без присмотра взрослых.
- Соблюдайте осторожность, находясь рядом с раскачивающимися качелями.
- Не разводите вблизи качелей открытый огонь, чтобы исключить попадание искр и воспламенение текстильной части изделия.
- Во избежание деформации дуг тента и узлов их крепления, а также опрокидывания качелей, рекомендуется снимать тент при угрозе сильного ветра или ливня.

## Уход, хранение, утилизация:

- Во время эксплуатации и транспортировки избегайте повреждения полимерного покрытия металлического каркаса. Регулярно проверяйте болтовые соединения, при необходимости подтягивайте их.

- Металлические элементы качелей рекомендуется протирать влажной салфеткой или очищать мягкой щеткой, чехлы мягких элементов и тент стирать при температуре не более 40°.
- Для защиты в перерывах между использованием рекомендуется приобрести чехол-укрытие.
- Храните устройство в закрытом сухом, хорошо проветриваемом помещении, обеспечивающем защиту качелей от влаги.
- Перед хранением высушить текстильные части качелей, каркас очистить от загрязнений и удалить влагу.
- Позаботьтесь о том, чтобы все материалы после использования были переданы для вторичной переработки.