

Монтаж и подключение:

1. Достаньте гирлянду из коробки и осмотрите ее на отсутствие повреждений и разрывов.
2. Тщательно расправьте все элементы.
3. Для начала работы подключит ее к сети питания при помощи трансформатора.
При использовании нескольких гирлянд, сначала соедините их при помощи коннекторов и проверьте работоспособность получившейся конструкции, подключив к сети при помощи трансформатора.
4. Трансформатор присоединяется к первой гирлянде в системе. Конец последней гирлянды в цепи должен быть закрыт колпачком.
5. При необходимости изменения конфигурации системы, удлинения ее частей, используйте аксессуары (удлинители, разветвители).
6. Перед использованием гирлянды убедитесь, что все соединения надежно закреплены и
7. Поместите изделие на объект, при необходимости закрепив аксессуарами для монтажа.
8. Для окончания работы отключите изделие от сети.

Внимание!

Перед осуществлением монтажа необходимо, чтобы гирлянда приобрела комнатную температуру.

Монтаж осуществлять до -15 градусов.

Транспортировка и хранение.

Транспортировка изделия допускается любым видом транспорта, обеспечивающим его предохранение от механических повреждений и ударных нагрузок.

В недоступном для детей месте.

Если Вы не собираетесь использовать изделие в течение длительного времени, храните его в оригинальной упаковке.

Особых условий хранения не предусмотрено.

Уход.

Чтобы очистить устройство - аккуратно протрите его мягкой сухой тканью.

Перед чисткой отсоедините шнур питания.

Утилизация.

После периода использования нельзя утилизировать с другими бытовыми отходами.

Необходимо сдать в линию сбора использованного электрического и электронного оборудования.

Перед использованием прочитайте инструкцию и сохраните ее.

1. Не включайте гирлянду в упаковке.
2. Аккуратно осуществите монтаж и демонтаж изделия, избегайте механических повреждений.
Не включайте гирлянду в сеть, пока не завершите монтаж/демонтаж.

3. Убедитесь, что параметры источника питания соответствуют инструкциям в руководстве, упаковке и этикетке.
4. Не используйте вблизи открытого огня, источников тепла и вблизи легковоспламеняющихся материалов.
5. Не давайте гирлянду детям.
6. Отключайте гирлянду от сети перед присоединением дополнительных модулей, а также при переноса на другой объект.
7. Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время.
8. Вышедшие из строя светодиоды замене не подлежат.
9. При обнаружении неисправностей отключите изделие от электросети и обратитесь в специализированные сервисные центры.

Внимание!

Использование гирлянд с поврежденным корпусом или изоляцией запрещается!

Уровень влагозащиты (IP) гирлянд.

Слабая защита от пыли и нет защиты от влаги.

IP20 Устройство рассчитано на применение в сухих помещениях, изолированных от внешней среды. Такие модели рекомендуют держать вдали от воды и регулярно очищать от осевшей пыли.

На это значение необходимо опираться при выборе уличного декора.

IP44 Погружать в воду устройство нельзя, однако брызги и осадки не влияют на его работоспособность. Желательно размещать под навесом или специальным козырьком, предотвращающим оседание снега на проводах.

укрытый или ограждающих конструкций.

IP65 Погодных ограничений также нет, поскольку материал изготовления устойчив к воздействию температур.

Такая гирлянда без проблем выдержит сильный дождь, снегопад.