

Внимание! В процессе установки замка не допускается удары по корпусу и засову.

4. Правила эксплуатации.

Внимание! Перед тем как открывать и закрывать замок ключом, убедитесь, что дверь заперта на защелку.

При запираании замка вставить ключ в замочную скважину до упора, повернуть его на два по-луоборота (один полный оборот) до упора. Вынуть ключ из замка.

При отпираании замка выполнить те же операции в той же последовательности, поворачивая ключ в противоположном запираанию направлении.

Задвижка замка «Гардиан 30.04» управляется вертушкой с внутренней стороны двери.

Защелка замка «Гардиан 30.11» обеспечивает точную фиксацию двери в закрытом состоянии. Защелка управляется ручками с внешней и внутренней стороны двери.

Внимание! Замок может быть выведен из строя, если захлопнуть с большим усилием дверь при выдвинутых засовах.

После гарантийного срока эксплуатации замка, при необходимости, допускается разбирать замок и смазывать его подвижные части смазками ЦИАТИМ 201, ЦИАТИМ 203, ЛИТОЛ 24.

В течение гарантийного срока допускается смазка замка без разборки средством WD-40.

Внимание! При разборке замка «Гардиан 30.11» без использования специальных приспособлений возможно самопроизвольное «выстреливание» пружин механизмов замка.

5. Свидетельство о приемке.

Замки «Гардиан 30.01», «Гардиан 30.04» и «Гардиан 30.11» (3 класс, U3) соответствуют ГОСТ 5089, ГОСТ Р 52582 и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись _____

Штамп ОТК

6. Гарантийные обязательства.

Условия хранения изделий - по группе 2, условия транспортирования - по группе 5, вид климатического исполнения УХЛ 4 **ГОСТ 15150**.

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу замка при соблюдении условий транспортирования, хранения, установки и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве. Гарантийный срок эксплуатации – **5 лет** со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии штампа магазина и даты продажи, гарантийный срок считается с даты выпуска замка.

Замки без гарантийной наклейки, с механическими повреждениями и следами вскрытия возврата и обмену не подлежат.

Внимание! Предприятие не несёт ответственности за отказ в работе замка вызванный попаданием внутрь замка мусора и других посторонних предметов при установке замка в дверь и при эксплуатации его в составе двери.

Дата продажи _____

Подпись _____

Штамп торгующей
организации

Адрес предприятия изготовителя:



ООО «Тиара»

424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 95

Тел/факс +7 (8362) 45-31-38, тел. +7 (8362) 45-12-99

E-mail: lock@guardian.ru

www.гардиан.рф

Замки врезные, сувальдные.

Руководство по эксплуатации

ЗВ.30.01.00 РЭ ЗВ.30.04.00 РЭ ЗВ.30.11.00 РЭ

Замки «Гардиан 30.01», «Гардиан 30.04» и «Гардиан 30.11» врезные 8-сувальдные, имеют засов из 3-х стержней круглого сечения Ø15,8 мм с максимальным выдвижением за один полный оборот ключа – 26 мм.

Замок «Гардиан 30.04» имеет задвижку, из одного стержня круглого сечения Ø15,8 мм, с максимальным выдвижением засова при повороте вертушка на 90° – 26 мм.

Замок «Гардиан 30.11» имеет переворачиваемую (без разборки замка) защелку, управляемую ручками с внешней и внутренней стороны двери.

1. Общие указания.

Замки предназначены для установки, как в правые, так и в левые металлические двери внутреннего и наружного открывания.

Допускается установка замков в металлические шкафы и сейфы, а также в деревянные двери.

Толщина дверей, в которые устанавливаются замки от 40 до 75 мм.

Корпусы замков с нижней стороны открыты для свободного удаления инородных предметов из замка.

Секретность замков, т. е. число возможных комбинаций сувальд – более 1,6 млн.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию замков не ухудшающие их работу, не отражая их в данном руководстве.

2. Комплектность поставки.

| Наименование | Ед. изм. | Количество |
|-----------------------------|----------|------------|
| Замок в сборе | шт. | 1 |
| Ключ | шт. | 4 |
| Винт М4х8 | шт. | 4 |
| Руководство по эксплуатации | шт. | 1 |
| Упаковка | шт. | 1 |

3. Установка замка.

Установка замка в дверь производится в следующем порядке:

- произвести разметку необходимых отверстий и пазов в двери;
- выполнить эти отверстия и пазы с помощью дрели, метчиков, напильника;
- вставить замок в паз двери и закрепить его четырьмя винтами М4х8;
- вставить ключ в замок, предварительно надев на него накладку;
- не вынимая ключа, закрепить накладку на двери, используя стержень ключа как направляющую, двумя винтами М3х6;
- вынуть ключ и повторить эти операции с другой стороны двери;
- контролировать свободную, без заеданий, работу замка и ключа;
- с помощью пластилина или копировальной бумаги получить отпечаток засовов (засовов и защелки) на косяке при плотно закрытой двери;
- по этим отпечаткам разметить положение отверстий на косяке двери;
- при установке замка обеспечить свободное вхождение засовов в отверстие запорной планки и в дверную коробку.

При необходимости изменить положение защелки в замке «Гардиан 30.11», следует выполнить следующее: