

# «Klesto»

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА KLESTO V2

Снимите заглушку. Откройте сейф с помощью ключа аварийного открывания, повернув и удерживая его против часовой стрелки. Одновременно с этим поверните ручку по часовой стрелке. Вставьте батарейки в отсек, расположенный на задней двери сейфа (см. рисунок пункт 1). Замок издаст звуковой сигнал об активации питания.

### УСТАНОВКА КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Нажмите красную кнопку на внутренней части двери сейфа (см. рисунок пункт 2),
- Последует звуковой сигнал, появится надпись SETCODE. Введите новый код от 3 до 8 цифр,
- Подтвердите нажатием кнопки «КЛЮЧ».
- Проверьте установленный код при открытой двери сейфа. Нажмите «V» - «ваш новый код», Подтвердите его кнопкой «КЛЮЧ»

### МАСТЕР КОД

По умолчанию установлен 8-8-8-8

- Нажмите «V» – 8-8-8-8-КЛЮЧ – загорится OPEN

### СМЕНИТЬ МАСТЕР КОД

- Нажмите красную кнопку на внутренней части двери сейфа (см. рисунок пункт 2),
- Нажмите кнопку «КЛЮЧ», загорится «OLDCOD»,
- Введите старый мастер код (по умолчанию заводской 8-8-8-8-»КЛЮЧ»), загорится SET,
- Введите новый код от 3 до 8 цифр, затем «КЛЮЧ», загорится EINPU,
- Введите еще раз новый код, затем «КЛЮЧ», загорится IN – код принят.

### ВАЖНО

**Если вы забыли мастер код, вы не сможете его поменять.**

### ОТКЛЮЧИТЬ ЗВУК КЛАВИШ

- Нажмите красную кнопку на внутренней части двери сейфа (см. рисунок пункт 2),
- Нажмите «КЛЮЧ» 2 раза, загорится bEESET
- Нажмите 3-3, загорится bEEOFF, звук при нажатии клавиш отключится.

### ВКЛЮЧИТЬ ЗВУК КЛАВИШ

- Нажмите красную кнопку на внутренней части двери сейфа (см. рисунок пункт 2),
- Нажмите «КЛЮЧ» 2 раза, загорится bEESET,
- Нажмите 6-6, загорится bEEON, звук при нажатии клавиш включится.

### ОТКЛЮЧИТЬ ДИСПЛЕЙ

- Нажмите красную кнопку на внутренней части двери сейфа (см. рисунок пункт 2),
- Нажмите «КЛЮЧ» 3 раза, загорится LI9SEt,
- Нажмите 8-8, загорится LI9OFF.

### ВКЛЮЧИТЬ ДИСПЛЕЙ

- Нажмите красную кнопку на внутренней части двери сейфа (см. рисунок пункт 2),
- Нажмите «КЛЮЧ» 3 раза, загорится LI9SEt
- Нажмите 9-9, загорится LI9On

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель сейфа \_\_\_\_\_

Завод. номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Наименование продавца \_\_\_\_\_

Печать \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

