

Внимание! Помещение для хранения должно быть сухим. Если материал перевозился в холодное время года, то перед монтажом ему необходимо адаптироваться в помещении, где будет производиться монтаж, не менее 12 часов. Монтаж производится при комнатной температуре в сухом помещении и нормальной влажности. Монтаж на фасад производится в сухое время года, рабочая температура от +15*.

Продукция произведена из натуральной мраморной крошки, поэтому цвет может немного отличаться от партии к партии. Рекомендуем проверять совпадение тонов цвета перед монтажом.

Подготовка поверхности

Для укладки гибкого кирпича на клей на основе ПВА 123 (для ошпаклёванных стен, стен из ОСБ, дерева, гипсокартона, ДСП, и др. с содержанием дерева и целлюлозы необходимо выполнить подготовку основания. Для этого достаточно выровнять, очистить и качественно загрунтовать стены. Тонкости при монтаже этого материала касаются только внешних углов (см. ниже по тексту).

Для укладки на гипсово-каменное основание (Кирпич, газоблок, шлако- и пеплоблок, гипсовая и цементная штукатурка) применяется клей для укладки мозаики или клей для укладки плитки или керамогранита.

Необходимо выполнить подготовку основания. Для этого достаточно выровнять, очистить и качественно загрунтовать стены

Резка

Для резки материала используется строительный нож. Для получения ровного шва используйте строительное правило (либо другой прямой предмет).

Поклейка

Гибкий кирпич клеится на специальный клей (ПВА 123 рекомендуем), наносимый валиком или кисточкой. Клей ПВА нужно наносить на подготовленный участок стены (основание). Далее возьмите гибкий кирпич, не повреждая материал, приложите его к стене и аккуратно разгладьте валиком по всей поверхности.

Внимание! По истечении 3-5 минут гибкий кирпич должен быть наклеен на поверхность. Более длительный период может привести к высыханию клея!

Берите гибкий кирпич сухими чистыми руками в процессе монтажа!

Монтаж на плиточный /мозаичный клей

Клей наносится на стену шпателем- гребенкой

При поклейке на плиточный или мозаичный клей, клей наносится только на стену; рекомендуем наносить участками не более 1 м2.

После нанесения клея возьмите необходимый блок кирпичей на сетке и приложите на участок с нанесённым клеем, затем прикатайте жёлтым валиком (для обоев). Для прижима блока кирпичей на основание и затирки швов также рекомендуем использовать большой треугольный шпатель (для обоев).

Для более лёгкого удаления плёнки **ОЧЕНЬ** рекомендуем производить поклейку и затирку швов в 2 этапа. После поклейки через 2-3 часа (как застынет плиточный клей) можно проводить затирку швов. Для этого разведите плиточный клей в более жидкой консистенции, чем для поклейки, и с помощью треугольного шпателя из пластика (для обоев) проводите заполнение швов; при затирке старайтесь не оставлять толстый слой на защитной плёнке.

Через 3-4 часа после затирки при условии, что швы высохли, начинайте удалять защитную плёнку аккуратно поддевая за угол кирпича (можно ножом). После снятия плёнки можно **АККУРАТНО** пройти щёткой «утюжком», чтоб убрать излишки полусухой затирки. Если на щётке остаётся затирка или клей, значит необходимо ещё подождать.

Оформление радиусных поверхностей и тупых углов

Гибкий кирпич легко ложится на радиусные поверхности и тупые углы.

Оформление углов 90*

При работе на внешних углах 90* гибкий кирпич толщиной до 2 мм легко гнется на углы.

Кирпич толщиной более 2 мм согнуть на угол не получится, не повредив лицевую сторону материала. В связи с этим единственным способом монтажа на подобных участках – порезка материала и его последующая стыковка. Стыковка производится внахлест или стыкуемые поверхности режутся под углом 45* и далее стыкуются на углу.

Монтаж на плиточный /мозаичный клей

Клей наносится на стену шпателем- гребенкой, далее прикладываем кирпич к поверхности и прокатываем жестким резиновым валиком.

Обязательно! В случае попадания атмосферных осадков в процессе монтажа перед затиркой швов и удалением пленки необходимо дождаться полного высыхания. Так же нужно дождаться полного высыхания, перед нанесением защитного покрытия.

Рекомендованный клей: Ceresit cm, Timmax Mosaik k 60, UNIS 2000

Клей обязательно должен быть влагостойким, морозостойким.

Гарантия при условии использования качественного клея.

Нанесение финишного (защитно-декоративного) покрытия

Обязательно!

После монтажа нанести Финишное покрытие акриловое для гибкого камня. Наносится защитное покрытие не только при внешней отделке и во влажных помещениях (ванная комната, кухня, бассейн и т.д.), но и при внутренней отделке. Защитное покрытие наносится валиком со средним ворсом или кисточкой.

Очень важно следить за подтеками, так как после высыхания убрать их будет невозможно. После обработки двух-трех метров вернитесь к тому месту, откуда начинали работу, и просмотрите наличие подтёков под разным углом освещения. Если они присутствуют, прикатайте их валиком или кисточкой.

1-2 слоя защитного покрытия визуально незаметны, но надолго продлят срок эксплуатации гибкого кирпича во внутренних сухих помещениях. Для влажных помещений и фасадов покройте гибкий камень 2-4 слоями. Если вы хотите добиться эффекта глянца – нанесите 5 и более слоев.

Хранение и эксплуатация изделия с пленкой

Срок хранения пленки на поверхности изделия составляет 4 месяца с момента нанесения пленки на поверхность изделия до монтажа изделия в конструкцию; хранение осуществляется в закрытых помещениях, избегая воздействия солнечного излучения, тепла и влаги, на расстоянии 1 м от нагревательных приборов, при отсутствии в окружающей среде паров агрессивных сред, продуктов нефтепереработки и продуктов горения, в пакетированном виде; при хранении на улице необходимо герметично упаковать пакет с изделиями водонепроницаемым непрозрачным материалом.