

1. Пропустить леску сквозь заднюю планку



3. Вставьте рулонную штору в кронштейны

- Сначала наденьте Г-образный кронштейн на рулонную штору
- Затем аккуратно закрепите конструкцию на оконной створке.



- Сначала установите сторону с цепочным механизмом, затем зафиксируйте противоположный край. Проверьте, что вал надёжно закреплён в посадочных местах.

2. Накладные кронштейны



4. Вставьте держатели лески в утяжелитель



5. Нижние фиксаторы



Соединить детали



- Соедините последовательно детали 1 и 2
- Установите нижние фиксаторы на раме окна
- Проденьте леску в отверстия деталей 2 и 3
- Плотно вставьте деталь 3 в деталь 2
- Поверните деталь 3 на несколько оборотов, чтобы зафиксировать леску в нужном положении.

6. Отрезать леску и проверить

- Несколько раз поднимите и опустите полотно до упора
- Штора должна двигаться плавно и ровно
- Если вы заметили неровности — вероятно, одна из лесок натянута сильнее другой.
- Ослабьте оба натяжителя и снова закрутите с одинаковой силой



- После проверки можно отрезать лишнюю часть лески

- ✿ Рекомендуем отрезать леску только после того, как вы убедились в правильной установке шторы.



7. Крепление на двусторонний скотч



- Наденьте платформы на заную планку шторы
- Приложите всю конструкцию шторы к окну (используйте уровень)
- Отметьте место крепления платформ на окне



- Приклейте скотч на платформы



- Приклейте платформы на раму окна вместе с закрепленной на них рулонной шторой

- ✿ Перед тем, как приклеить скотч следует обезжирить поверхности. Протрите места приклеивания (на раме/створке, а также на задней стенке кронштейна) спиртом или другим подходящим обезжиривателем. Дайте полностью высохнуть.

8. Крепление с помощью скоб и саморезов



- Приложите собранную штору (вал с полотном и задней планкой) к месту монтажа
- Отметьте карандашом точки, где будут скобы
- Проверьте горизонт уровнем



- Приложите скобы к отметкам
- Через монтажные отверстия скоб сделайте пометки для сверления



- Прикрутите скобы к основанию
- Вставьте заднюю планку в пазы закреплённых скоб до щелчка

- ✿ Не затягивайте саморезы слишком сильно, чтобы не деформировать пластиковый профиль