

## ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

### Шаг 1 из 15



#### Шаг 1. Подготовительный этап

Определяем впитывающую способность основания при помощи пульверизатора. Обрызгиваем стену на высоте поднятой руки. Если вода стремительно впитывается, не дотекает до пола, то основание относится к сильно впитывающим. Для таких поверхностей используем грунтовку пленочного типа КНАУФ-Мультигрунд.



#### Шаг 2. Нанесение грунтовки

В первую очередь грунтуем штробы. Затем крестообразными движениями покрываем всю поверхность стены. Даем грунтовке полностью высохнуть, это займет около 6 часов.



#### Шаг 3. Подготовка к установке профилей

Через каждые 30 см наносим небольшими порциями растворную смесь КНАУФ-Ротбанд.

#### Шаг 4. Установка маячковых профилей



Вдавливаем маячковые профили в растворную смесь КНАУФ-Ротбанд и выравниваем их в одной плоскости.



### Шаг 5. Подготовка воды

В специальный пластиковый бак наливаем воду, оставляя несколько литров в ведре.



### Шаг 6. Приготовление раствора

Равномерно высыпая смесь КНАУФ-Ротбанд в бак. Перемешиваем штукатурным миксером смесь до получения однородной массы, по спирали к центру. По мере необходимости, если раствор густой, доливаем воду и снова перемешиваем.

### Шаг 7. Проверка правильности консистенции

Проводим полосу по раствору. Если рисунок не плавает - смесь готова к использованию.



### Шаг 8. Нанесение штукатурки

Наметываем смесь КНАУФ-Ротбанд мастерком между маячковыми профилями - равномерно, снизу вверх, ровными полосами.



### Шаг 10. Подрезка штукатурки

Через 45-60 минут после затворения, когда раствор начнет схватываться и перестанет прилипать к пальцам, подрезаем штукатурку трапециевидным правилом.



### Шаг 11. Вторая подрезка

Через 15-20 минут после подрезки поверхность штукатурки обрабатываем шпателем, убирая мелкие недочеты, наплывы и шероховатости.



## Шаг 12. Смачивание и затирка поверхности

Через 10-15 минут смачиваем и затираем штукатурку жесткой губчатой теркой.



## Шаг 13. Заглаживание поверхности

Когда поверхность перестанет быть липкой, выполняем заглаживание поверхности шпателем.



## Шаг 14. Повторное смачивание поверхности

Через 2,5 часа, но не позднее, чем через сутки, повторно смачиваем штукатурку водой с помощью жесткой губчатой терки.



### Шаг 15. Повторное заглаживание поверхности

Повторно заглаживаем поверхность с помощью гладилки. Прорезаем шпателем подрозетники.



### Шаг 16. Готовая поверхность

Процесс оштукатуривания стены смесью КНАУФ-Ротбанд завершен. Поверхность готова к последующим отделочным работам.



---

## Центральное управление группы КНАУФ СНГ

Адрес: РФ, 143400,  
Московская область,  
г. Красногорск, ул. Центральная,  
д. 139

Тел.: 8 800 770 76 67

Эл. почта: [info@knauf.ru](mailto:info@knauf.ru)

По вопросам, связанным с  
приобретением продукции  
КНАУФ, просим обращаться к  
разделу Где купить

