

Монтаж отделочных материалов

Использование отделочных материалов рекомендуется в зависимости от толщины, для внутренней отделки толщиной 12–18 мм, для наружных работ от 19–≥ мм.

Хранить в сухом, проветриваемом помещении в не распакованных пачках.

На улице — на поддонах, с вентиляционными зазорами между пачками. Исключить возможность попадания влаги и прямых солнечных лучей.

Перед монтажом распакуйте отделочные материалы и оставьте их в помещении минимум на 48–72 часа.

Перед или после установки рекомендуется обработка антисептическим составом или маслом для защиты от гниения, плесени и насекомых.

Отделочные материалы крепят к заранее подготовленному каркасу смонтированному с шагом 500–700 мм. из деревянных брусков (сухие, строганные, размером 30×40 мм) или металлическому профилю, размером не менее 30 мм.

Расстояние между тыльной стороной отделочного материала и стеной можно использовать для укладки утеплителя, ветро, пароизоляции, возможных коммуникаций. Достоинством этого способа является возможность крепления панелей на неровные поверхности. Они с легкостью скроют все недостатки стены.

Оставляйте компенсационные зазоры между отделочными изделиями, полом и потолком (5–10 мм).

Крепление к каркасу осуществляется с помощью саморезов, гвоздей или клэймеров.

Крепеж фиксируется в шип под углом 45 градусов. Следующий элемент прикладываете к предыдущему, вставляете в паз, создавая сплошное покрытие и также крепите шурупом.

Гвозди — лучше подходят для тонкой евровагонки, чтобы минимизировать риск растрескивания материала.

Саморезы — предназначены для толстой профилированной доски, т.к. требуют более надёжного крепления.

Клэймеры — специальные скобы, которые вставляются в паз вагонки и крепятся к обрешётке, обеспечивая скрытое крепление.



Все претензии по качеству принимаются только при соблюдении всех рекомендаций по хранению и монтажу.



ПОДХОДИТ ДЛЯ
ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬЕРА



ТРЕБУЕТСЯ ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ



ТРЕБУЕТСЯ ЗАЩИТА
ОТ ГНИЕНИЯ



ТРЕБУЕТСЯ ЗАЩИТА
ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА