

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 1 из 9



Шаг 1. Подготовка воды

В чистую ёмкость заливаем чистую холодную воду из расчёта 7-8 л воды на один мешок смеси.



Шаг 2. Добавление в воду шпаклевки

Засыпаем сухую смесь КНАУФ-Полимер Финиш в воду, равномерно распределяя по поверхности. Для сохранения пропорции, рекомендуется засыпать сразу мешок.



Шаг 3. Первое перемешивание смеси

Оставить смесь на 2–3 минуты для впитывания, затем перемешать строительным миксером на малых оборотах в течение 3–5 минут и дать смеси 10 минут настояться.



Шаг 4. Второе перемешивание смеси

Перемешиваем смесь второй раз до получения однородной, не содержащей комков массы. Если и после второго перемешивания раствор густой, можно добавить немного воды. А вот сухую смесь добавлять в готовый раствор не рекомендуется — это может привести к очаговому схватыванию на поверхности. Поэтому изначально раствор лучше приготовить погуще.



Шаг 5. Ручное нанесение шпаклевки

При сплошном шпаклевании материал слоем толщиной от 0,2 до 4 мм нанести на поверхность и разровнять широким шпателем или гладилкой. Для нанесения слоев лучше использовать широкий жесткий шпатель, либо жесткую гладилку, а для распределения и разравнивания — шпатель с мягким лезвием. Для наилучшего результата при работе со шпателем с мягким лезвием, его необходимо держать практически параллельно обрабатываемой поверхности. Нанесение второго слоя возможно после высыхания первого.



Шаг 6. Машинное нанесение шпаклевки

Предварительно затворенную смесь можно наносить с помощью безвоздушных аппаратов. Нанесение КНАУФ-Полимер Финиш лучше начинать с углов, выступов, проемов, примыканий к полу и потолку. Нанесенной шпаклёвке даём полностью высохнуть. Если необходимо, то шкурим или зачищаем поверхность шпателем.



Шаг 7. Финальное выравнивание

После полного высыхания шпаклёвки, при необходимости, ошкуриваем поверхность вручную, либо механизировано с помощью терки со шлифовальной сеткой с зерном от 240 до 320. Проводить шлифование поверхности легче всего спустя 1-2 дня после высыхания поверхности.



Шаг 8. Грунтование поверхности

Если после ошкуривания планируется нанесение последующего слоя шпаклёвки, рекомендуется прогрунтовать ошкуренную поверхность грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд. Грунтование следует производить валиком с мелким ворсом, избегая потёков грунтовки. Под последующие финишные отделочные материалы также желательно провести грунтование.



Шаг 9. Готовая поверхность

Средняя фракция КНАУФ-Полимер Финиш – 50 микрон, поэтому в результате получаем идеально гладкую, плотную поверхность, максимально белого цвета под высококачественную дальнейшую отделку.

Центральное управление группы КНАУФ СНГ

Адрес: РФ, 143400,
Московская область,
г. Красногорск, ул.
Центральная, д. 139

Тел.: 8 800 770 76 67

Эл. почта: info@knauf.ru

По вопросам, связанным с
приобретением продукции
КНАУФ, просим обращаться
к разделу Где купить