Стеновые панели, имитирующие дерево, мрамор, кафель, булыжник, кирпич ТМ Стильный Дом

Листовые стеновые панели при приемлемой цене создают великолепные интерьеры жилых, офисных и производственных помещений. Для их установки не требуется специальной подготовки. Панели легко установит домашний мастер, имеющий элементарные навыки и соблюдающий данную инструкцию.

Размер панелей: 244 х 122 см.

Область применения: предназначены для установки только во внутренних помещениях.

Стеновые панелями с влагостойким покрытием, изготовлены из специального МДФ, с имитацией кафельной кладки, разделки плитки под затирку. Панели могут использоваться в помещениях с высокой влажностью: кухни, ванные, душевые и т.д., а также в магазинах, кафе, офисах. Внимательно читайте описание панели на этикетке!

Панели, имитирующие различные породы дерева (дуб, орех, береза, сосна, венге, бук), природный камень, кирпич, используются только в сухих помещениях.

1. Подготовка к установке панелей



Поместите панели в помещении, где они будут устанавливаться, так, чтобы обеспечить доступ воздуха ко всем их поверхностям. Панели надо выдержать до установки 24 час, если они устанавливаются в помещении, находящемся выше уровня земли, и 48 час, если в подвальном помещении. Перед началом работы тщательно осмотрите все места, где будут установлены панели, отметьте положение шкафов, арматуры, мыльниц, вешалок для полотенец, электрических розеток и т.д.

2. Резка панелей

Резка панелей вручную производится с лицевой стороны, циркулярной пилой - с изнанки. Размер панелей должен быть меньше расстояния от пола до потолка на 1 см, чтобы оставить зазор для расширения.

3. Подготовка поверхности стены



Поверхности стен, на которые устанавливаются панели, должны быть ровными, чистыми, гладкими и сухими. Пористые поверхности следует обработать акриловой грунтовкой. При установке панелей влажность стен и панелей должна быть одинаковой. Поверхности зачистить наждачной бумагой. Панели должны устанавливаться на непрерывные твердые поверхности. Чем лучше выровнена поверхность, тем меньше расход клея.*

4. Монтаж

Необходимо предусмотреть зазор в 3-5 мм между панелями и полом, потолком, углами для теплового расширения. При установке панелей в помещениях с перепадами температур необходимо предусмотреть вышеуказанный зазор непосредственно между панелями.

Используйте строительные клеи ТМ Аккурат, ТМ Titeseal (либо др. не имеющие в составе агрессивных органических растворителей) и нанесите при помощи зубчатого шпателя.

Для панелей, используемых в помещениях с повышенной влажностью - задняя поверхность панели должна быть полностью покрыта клеем, бороздки от шпателя необходимо оставить.

Панели под дерево, камень, кирпич можно устанавливать, как на обрешетку, так и на ровные поверхности. Нанесите клей по всему периметру панели каплями размером 6-7 мм. Если панель монтируется на обрешетку, на каждую стойку нанесите клей полосой 40см.

Плотно прижмите панели, оставляя зазоры сверху и снизу, а также между панелями. Все зазоры тщательно заполняются герметиком, для исключения попадания влаги на нелицевую поверхность панели. Если используются молдинги (стык, соединение, внутренний и внешний углы), то их надо прежде установить по месту и заполнить силиконовым герметиком. Клей должен высохнуть перед нанесением герметика. Важно внимательно следовать инструкциям по нанесению клея/герметика.

5. Уход за панелями

Панели не требуют особого ухода, могут очищаться влажной тряпкой или губкой. Не применять абразивные чистящие вещества, которые могут повредить поверхность панелей и сделать ее тусклой.

*Расход клея на 1 панель: 2 - 3 картриджа клея по 280 мл в зависимости от способа нанесения клея, толщины клеевого слоя, неровности стен. После приклеивания панели должны быть выдержаны в течение 24 часов для полного отверждения клея и герметика.