

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. **ВАЖНО:** Приобретенные Изделия должны быть проверены Покупателем после знакомства с разделом паспорта «Рекомендации по приемке», с учетом раздела «Особенности межкомнатных дверных полотен и погонажных изделий» до установки или эксплуатации. Внешний вид Изделий, в том числе на предмет соответствия по цвету (тону, оттенку), должен быть проверен (осмотрен) Покупателем при покупке и до установки.
2. Подготовьте место, где будут проводиться монтажные работы: накройте мебель для исключения попадания пыли.
3. Приступайте к монтажу только при наличии всего необходимого инструмента, расходных материалов и изделий.
4. Ознакомьтесь с рекомендуемыми размерами проемов для межкомнатных дверей в таблице.

Длина дверного полотна, мм	Ширина дверного полотна, мм	Мин ширина проема, мм	Мак ширина проема	Мин высота проема при установке без порога от чистового пола, мм	Мин высота проема при установке с порогом от чистового пола, мм	Мак высота проема	Мак высота проема с порогом	Глубина проема от... мм
2000	600	680	800	2050	2065	2100	2125	80
2000	700	780	900	2050	2065	2100	2125	80
2000	800	880	1000	2050	2065	2100	2125	80
2000	900	980	1100	2050	2065	2100	2125	80

5. Рекомендуется аккуратно уложить на пол элементы коробочного бруса и дверь. Зазор между коробкой и дверью для установки петель/замка выставляется в зависимости от применяемой фурнитуры и, как правило, составляет от 2 до 4 мм. Нижний зазор между дверью и полом (без учета порога), как правило, составляет 10 - 15 мм в зависимости от покрытия пола.
6. Произведите разметку фурнитуры, обращая внимание на направление открывания двери. Разметку и установку петель рекомендуется осуществлять на расстоянии 200-250 мм от нижнего и верхнего края соответственно. Перед установкой фурнитуры требуется выполнять по контуру врезания предварительный надрез поверхности, исключающий трещины при последующей врезке, а также предварительное сверление отверстий креплений саморезов сверлом диаметром равным диаметру резьбы самореза и глубиной 10-15 мм. Для надежного крепления петель к двери, рекомендуется использовать саморезы по дереву длиной от 30 до 50 мм.
7. На горизонтально уложенный дверной проем из коробочного бруса вставляется дверь. При наличии допустимого размера прогиба рекомендуется производить установку прогибом внутрь. После укладки двери в коробочный брус отрегулируйте зазоры. Затем установите коробку без двери в дверной проём. Крепление и фиксацию коробочного бруса к стене возможно производить анкерами и саморезами. После установки убедитесь, что коробка надежно зафиксирована.
8. Дверь закрывается и в имеющиеся зазоры по периметру, на расстоянии между коробкой и дверью устанавливаются прокладки из твердого материала по толщине соответствующей размеру зазора. Предварительно коробочный брус по краям клеивается малярным скотчем, и только затем зазоры между коробочным брусом и стеной заполняются монтажной пеной. Дверь остается в закрытом положении до окончательного застывания пены. После застывания, излишки монтажной пены срезаются канцелярским ножом или лезвием.
9. Для надежного закрепления петель к коробке рекомендуется по возможности один саморез крепить через базу коробки в подготовленный анкер в стене, таким образом, Вы стабилизируете конструкцию.

ВАЖНО! Если на Изделии присутствуют следы установки фурнитуры или другие следы эксплуатации, а затем Покупателем обнаружены дефекты, Изделие не подлежит возврату.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

1. Для достижения наилучшего результата рекомендуем приобретать межкомнатные дверные полотна и погонажные изделия, устанавливаемые совместно, одновременно, в одном магазине.
2. Перед установкой, особенно в зимний период, рекомендуется не менее чем на 7 (семь) дней внести Изделия в помещение для их акклиматизации.
3. При установке Изделий в строящемся или ремонтируемом помещении необходимо убедиться, что все материалы полностью просохли, в помещении установилась нормальная (отвечающая требованиям эксплуатации) температура и влажность воздуха.
4. Установку Изделий должен производить квалифицированный специалист, который может точно измерить габариты проема, выявить неточности размеров, устранить их; при необходимости сможет подкорректировать как само Изделие, так и дверные проемы и имеющий специализированный и профессиональный инструмент.
5. Запрещается устанавливать Изделия вблизи нагревательных приборов.
6. Для остекленных дверных полотен допускается установка замка с глубиной врезания не более 85 мм, так как край стекла находится очень близко от края выполняемого отверстия. В случае видимости стекла, после вырезания отверстия под замок, во избежание дальнейшего его повреждения при эксплуатации, стекло возможно сместить на несколько миллиметров в противоположную сторону.
7. При условии врезки замка в двери шириной 400 мм выборку под язычок замка производить на глубину не более 30 мм. Остекленные двери шириной 400 мм не предназначены для врезки внутренних замков. Дверные полотна шириной 400мм крепятся к коробке посредством шпингалета. Для дверных полотен необходимо использовать накладные ручки с металлическим стержнем, отверстие под который требуется выполнять на максимальном расстоянии, которое составляет 40 мм от края дверного полотна. Так же возможна установка накладных ручек посредством саморезов, длина которых не должна превышать 15 мм.
8. Для установки фурнитуры рекомендуется использовать фрезерный и сверлильный инструмент. Отверстие на плоскости в стоечнике дверного полотна для установки рукоятки замка рекомендуется выполнять коронкой по дереву. Перед установкой дверной фурнитуры требуется выполнять по контуру врезания предварительный аккуратный надрез поверхности, исключающий трещины при последующей врезке и применении инструмента, а также предварительное сверление отверстий креплений саморезов сверлом диаметром равным диаметру резьбы самореза и глубиной 10-15 мм.
9. Если при монтаже Вы используете клейкую ленту, выберите подходящую, предварительно попробовав ее на незаметном участке. Не оставляйте клейкую ленту более чем на 24 часа.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИЕМКЕ

Внешний вид Изделий должен быть проверен при покупке и до установки. **Визуальную оценку проводят с расстояния 1,5м от вертикально установленного дверного полотна без применения увеличительных приборов, при рассеянном дневном освещении или подобном ему искусственном (без прямого освещения), при нормальной освещенности.** Под «нормальной» понимается освещенность 300 Л (триста люкс).

1. Проверьте содержимое упаковки на количество, а также на соответствие доставленного товара Вашему заказу.
2. Осмотр упаковки на предмет наличия повреждений, которые могут свидетельствовать о повреждениях плоскостей, торцов или стекла Изделия;
3. Перед установкой Изделий необходимо произвести измерительный контроль, который производится с помощью мерительного инструмента – металлической линейки по ГОСТ427, рулетки и строительного правила длиной 2м и включает в себя:

- Замер дверного полотна по высоте и ширине;
- Замер дверного полотна на соответствие и правильность геометрической формы (производится по диагоналям дверного полотна);

Замер дверного полотна на прогиб: правило прикладывается по всей длине дверного полотна, концы правила должны соприкоснуться с верхней и нижней частью двери.

При наличии допустимого размера прогиба (не более 3 мм) рекомендуется производить установку прогибом внутрь, для более плотного прилегания дверного полотна к коробочному брусу.

4. Помимо измерительного контроля необходимо произвести осмотр стекла дверного полотна на отсутствие люфта, дребезжаний и дефектов на стекле.
5. Осмотр Изделий на предмет отсутствия дефектов транспортировки, царапин, вмятин и сколов, трещин стекла, инородных пятен, грязи, следов намокания;

Если на Изделии будут присутствовать следы установки фурнитуры или другие следы эксплуатации, такое Изделие не подлежит замене и возврату.

ВАЖНО! Не допускается возврат или обмен Изделий надлежащего качества, выполненных по индивидуальному заказу покупателя, на аналогичный товар других размеров, формы, габарита, расцветки или комплектации.

При обнаружении дефектов производственного характера, составляется акт и фото дефектов, которые направляются в организацию, осуществившую продажу с указанием полной информации о дате производства Изделия и фотографии штампов сотрудников.

На дверных полотнах дата изготовления Изделия и штампы сотрудников указаны на упаковке и на верхнем торце дверного полотна. На погонажных Изделиях дата изготовления указана на этикетке упаковки, штампы — на оборотной стороне Изделия.