

Инструкция по монтажу:

1.Первым делом следует приобрести ленту нужной шириной, которую выбирают в зависимости от зазора между стеной и ванной.

Важно: следует помнить, что лента-бордюр является лишь временной мерой, служащей около года, после чего требующей замены.

2.Сухой чистой тряпкой протирают края ванны и плитку в тех местах, где будет наклеена лента-бордюр.

Поверхность должна быть абсолютно сухая.

3.В пистолет вставляют аквариумный герметик для ванной, после чего изолируют зазор и дают силикону высохнуть.

4.Туба с силиконом заменяется на тубу «жидких гвоздей». Несмотря на то, что на поверхности ленточного бордюра обычно уже нанесен клейкий слой, который разогревается строительным феном, данный слой является очень непрочным.

Кроме того, лента растягивается во время разогревания и сжимается после остывания, поэтому рекомендуется использовать жидкие гвозди или герметик.

5.Во избежании повреждения эмали выступающим клеем обклеиваемый край ванны проклеивают малярным скотчем.

6.Отмеряют кусок ленты требуемой длины и наносят на ее основание тонким слоем жидкие гвозди, после чего один край плотно прижимают к стене, а другой – к ванне.

Важно: от плотности прижимания ленты зависит качество ее приклеивания и срок службы, поэтому желательно при этом воспользоваться помощью второго человека.

7.При помощи герметика изолируются места стыков ленты-бордюра на углах.

На этом наклеивание бордюрной ленты для ванны завершено, далее следует дать ей просохнуть в течение суток, не допуская попадания воды на наклеенную ленту.

По углам бордюрная лента клеится встык – для этого концы ленты клеятся один на другой, их свободные края обрезаются по диагонали под углом 45°, начиная от угла.