

Для сохранения внешнего вида мойки в процессе очистки поверхности изделия- желательно использовать тряпки или полотенца, изготовленные из мягкой ткани, например, хлопчатобумажной. Не рекомендуется использовать для этого губки, изготовленные из металлической проволоки, а также другие подобные изделия.

В большинстве случаев для удаления загрязнений достаточно чистой, теплой воды. Для очистки мойки не стоит применять моющие средства, содержащие агрессивную химию, например, хлор и щелочные соединения. Следует применять гелеобразные чистящие средства без абразивных частиц.

После очистки, мойку необходимо обязательно протереть насухо. Испаряющаяся с поверхности вода, оставляет на ней осадок и может ухудшить внешний вид изделия. По этой же причине оперативно вытирайте с него капли от: чая, сока, молока и т.п.

Не бросайте в мойку тяжелые предметы или предметы с острыми концами, это может привести к сколу материала.

Не подвергайте мойку нагреву свыше 180° С. (Внимание! Температура дна кастрюли, только что снятой с плиты/вынутой из духовки, может достигать 600° С.). Регулярный уход позволит не допустить образования трудновыводимых пятен и известкового налета от жесткой воды.

## **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Наши мойки на 80% состоят из натуральных природных материалов и на 20% из полимерных связующих с функциональными добавками. В процессе производства и упаковки используются экологически чистые безопасные материалы.

## **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

В стандартной комплектации мойки комплектуются гарантийным талоном и инструкцией по установке.

В улучшенной комплектации мойки дополнительно комплектуются сливной арматурой с нержавеющим клапаном, переливом и сифоном.

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ**

Установка мойки должна осуществляться квалифицированным специалистом!

1. Положите мойку лицевой стороной вниз на место предполагаемой установки; карандашом начертите линию по периметру мойки, используя саму мойку в качестве лекала.
2. Уберите мойку и внутри фигуры на расстоянии 1 см от уже проведенной линии нарисуйте пунктирную линию. Подходящими для этого инструментами выполните рез по пунктирной линии, не выходя за ее границы.
3. Проверьте посадку мойки в монтажное отверстие столешницы.
4. Уберите мойку из посадочного отверстия.
5. Установите смеситель. Для монтажа смесителя или дозатора просверлите с обратной стороны мойки отверстие с помощью алмазной коронки D35мм.
6. Обработайте место распила (торец столешницы) краской, лаком или сантехническим силиконом.
7. Нанесите на край столешницы по периметру монтажного отверстия герметик.
8. Вставьте мойку в монтажное отверстие по центру.