

# **Инструкция по монтажу готового алюминиевого цоколя к кухонным ножкам**

## **1. Подготовка к монтажу**

1. Определите место установки базового крепления на алюминиевом цоколе
2. Найдите специальный паз, интегрированный в конструкцию алюминиевого цоколя
3. Подготовьте инструменты (при необходимости — обычно монтаж выполняется без инструментов)

## **2. Установка базового крепления на цоколь**

1. Снимите одну из боковых заглушек или мультиугол с алюминиевого цоколя
2. Возьмите базовое крепление для кухонного цоколя
3. Вставьте нужное количество креплений в специальный паз алюминиевого цоколя — оно должно войти без перекосов
4. Установите ранее снятую заглушку обратно на место, зафиксировав её в штатном положении

## **3. Крепление цоколя к ножке кухни**

1. Поднесите алюминиевый цоколь с установленным базовым креплением к кухонной ножке
2. Присоедините базовое крепление к ножке согласно конструкции крепления (обычно — путём фиксации защёлки или вставки в паз ножки)
3. Убедитесь, что крепление надёжно зафиксировано: слегка потяните цоколь — он не должен отсоединяться

## **4. Регулировка положения цоколя**

1. Выполните регулировку положения цоколя относительно ножки. Конструкция крепления позволяет выполнить это без приложения значительных усилий

---

## **Примечания и рекомендации**

- **Проверка комплектации.** Перед началом монтажа убедитесь, что в комплекте имеются все необходимые элементы: алюминиевый цоколь, базовые крепления, боковые заглушки или мультиугол
- **Осторожность при снятии заглушек.** Действуйте аккуратно, чтобы не повредить заглушки и поверхность цоколя
- **Проверка совместимости.** Убедитесь, что используемое крепление совместимо с алюминиевым цоколем и кухонными ножками
- **Чистота поверхностей.** Перед монтажом очистите пазы и места крепления от загрязнений и пыли — это обеспечит надёжную фиксацию