

Монтаж дымосборника

Вентиляционную решетку дымосборника следует устанавливать как можно выше, однако на расстоянии не менее 30 см от поверхности потолка без отделки.

Для контроля промежуточного трубопровода необходимо обеспечить доступ к внутренней части дымосборника. Это осуществляется либо с помощью (съёмной) вентиляционной решетки, либо посредством смотрового люка.

Доступ в дымосборник должен обеспечить также очистку последнего, что позволяет избежать накопления пыли. Наружный воздух, циркулирующий вокруг прибора, должен поступать в достаточном количестве. В частности, на вентиляционной (ых) решетке (ах), загрязнение которой вызывает опасность при пользовании прибором.

