



| | |
|----|-----------------------------------|
| 1 | Обойма резиновая |
| 2 | Корпус |
| 3 | Винт |
| 4 | Втулка упорная |
| 5 | Манжета |
| 6 | Шайба |
| 7 | Боек |
| 8 | Штифт бойка |
| 9 | Корпус бойка |
| 10 | Упор бойка |
| 11 | Приводной кулачок |
| 12 | Шарикоподшипник |
| 13 | Кольцо маслоуплотнительное |
| 14 | Передняя защитная пластина ротора |
| 15 | Пластина ротора |
| 16 | Ротор |
| 17 | Штифт |
| 18 | Цилиндр |
| 19 | Штифт |
| 20 | Задняя защитная пластина ротора |
| 21 | Прокладка |
| 22 | Крышка |

| | |
|----|--------------------|
| 23 | Шайба пружинная |
| 24 | Винт |
| 25 | Отбойник резиновый |
| 26 | Трубка клапанная |
| 27 | Золотник |
| 28 | Кольцо |
| 29 | Шток |
| 30 | Втулка |
| 31 | Шарик |
| 32 | Пружина |
| 33 | Штуцер |
| 34 | Пробка |
| 35 | Пружина |
| 36 | Кольцо |
| 37 | Регулятор |
| 38 | Винт |
| 39 | Ось |
| 40 | Курок |
| 41 | Накладка |
| 42 | Винт |
| 43 | Втулка |
| 44 | Пружина |
| 45 | Винт |