

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом установки и эксплуатации приобретенного Изделия внимательно изучите положения, изложенные в настоящем руководстве.

- Вскрыть короб и освободить Изделие от упаковки, соблюдая меры предосторожности таким образом, чтобы исключить возможность повреждения фасада (контакт с острыми предметами).
- Если в случае установки необходимо «подогнать» Изделие и сделать дополнительные вырезы, необходимо изолировать торцы открытых срезов гидроизолирующими материалами (силиконовый герметик, лакокрасочные материалы).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:


- производить работы с фасадами и другими деталями Изделия, изготовленными из МДФ и покрытыми пленкой ПВХ, так как это может привести к повреждению пленочного и ламинированного покрытия.
- подвергать Изделие тепловому воздействию выше +70°C (осветительные приборы, горячий пар и т.д.), так как это может привести к деформации и отслоению пленочного покрытия фасадов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ МЕБЕЛИ:

- Для монтажа напольных тумб и пеналов нужно использовать идущие в комплекте опоры и саморезы (16мм). Наметьте места крепления опор и прикрутите каждую из них на четыре самореза. Для наиболее устойчивости опоры крепятся к основанию изделия так, чтобы опорная площадка заходила на торец боковины, но при этом не выходила за габариты тумбы. Поставьте Изделие вплотную к стене на предназначенное для нее место. Опоры, идущие в комплекте, могут быть как регулируемые, так и нерегулируемые. Если Ваша мебель оснащена регулируемыми опорами, то отрегулируйте положение Изделия, вращая основания опор.
- Для монтажа подвесных моделей наметьте правильный уровень высоты установки изделия (тумбу с учетом раковины!). Обязательно используйте при этом уровень! Измерьте расстояние между навесами. Наметьте места крепления на стене. Прикрепите к стене несущие пластины или дюбеля (в комплект не входят, приобретаются покупателем самостоятельно). В случае если необходимо подкорректировать высоту или глубину навеса изделия, то это можно сделать с помощью регулировочного винта. Диапазон регулировки по высоте — 13мм, по глубине — 17мм.
- Перед установкой умывальника рекомендуется обработать торцы тумбы силиконовым герметиком. Если умывальник имеет специальные отверстия для крепления к стене, обязательно закрепите его (крепежи в комплект не входят). После окончательного монтажа Изделия также рекомендуется провести обработку всех наружных стыков тумбы, умывальника и стены с целью предотвращения попадания влаги.

РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ:

- Все используемые петли имеют возможность регулировки. При необходимости Вы можете осуществить ее с помощью отвертки:




МОНТАЖ НАВЕСНЫХ ЗЕРКАЛЬНЫХ ШКАФЧИКОВ:

- Измерьте расстояние между навесами и расстояние от навеса до верхнего края зеркала.
- Закрепите в стену саморезы на дюбелях так, чтобы они совпали с разметкой под навесы. Головка самореза должна надежно фиксироваться в пазах навесов.
- Рекомендуем вешать зеркало так, чтобы его верхняя часть располагалась на высоте 200—205см, а при использовании зеркала в комплекте с пеналом рекомендуем вешать зеркало так, чтобы его верхняя граница совпала с верхом пенала.
- Подключить электрические провода подсветки зеркала. Надежно изолировать места соединения проводов.

ВАЖНО! Напряжение сети должно быть 220V±10%.

Несоблюдение рекомендаций по установке может привести к значительным трудностям, невозможности установки, и даже полной утрате Изделия. В этих случаях в одностороннем порядке могут быть сняты все обязательства по гарантийному обслуживанию Изделия!



КОМПЛЕКТАЦИЯ*

Изделия поставляются в собранном виде и упаковываются в картонный короб и стрейч—пленку. Все тумбы комплектуются умывальниками, имеющими отдельную упаковку.

ВНИМАНИЕ!!

Не пытайтесь установить на тумбу умывальник, не предусмотренный Производителем.

Фурнитура и крепеж упакованы в полиэтилен и находятся в коробе изделия. Фурнитура включает в себя, в зависимости от модели Изделия: опоры металлические и пластиковые, шурупы — саморезы для крепления опор, ручки металлические с креплениями, светильник выносной, навесы, полкодержатели, крючки.

1	
2	
3	
4	

- * Заполняется продавцом

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

- Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +5 и не выше + 40°C при относительной влажности воздуха 45—70% (ГОСТ 1637—93).
- Не допускается нагрев элементов фасада до температуры выше +50°C, а элементов корпуса и столешницы — выше +70°C. Также нельзя подвергать фасады и корпус мебели длительному воздействию горячего воздуха. Не допускается прямое воздействие солнечных лучей на фасады и элементы мебели.
- Относительная влажность воздуха в помещении должна составлять 45—70 %. Слишком сухой или слишком влажный воздух отрицательно сказывается на состоянии мебели или отдельных ее составляющих. В помещении, в котором установлена мебель, должна быть хорошая вентиляция. Во время принятия ванны и душа необходимо включать вытяжку, расположенную в данном помещении.
- Уход за Изделием нужно осуществлять с помощью мягкой ткани, с использованием нейтральных мыльных жидкостей, которые предназначены для ухода за мебелью. Не допускайте применение моющих средств, содержащих ацетон или аммиак.
- Хромированные (или золоченные) части не должны часто подвергаться чистке. Избегайте контакта хромированных или позолоченных частей с органическими растворителями.
- Не допускайте мойки Изделия с применением жестких материалов, химических растворителей, порошковых моющих средств (возможно нарушение пленочного покрытия).
- Поверхности мебели следует оберегать от попадания растворителей, кислот, щелочей, а также механического воздействия (контакт с острыми предметами, трение, соударения).
- Изделие может серьезно пострадать от длительного контакта с влажными поверхностями и проникновения воды внутрь ее элементов, что может привести к разбуханию и деформации деталей, а также вызвать нарушение цвета и глянца поверхности. Поэтому всю влагу с поверхности мебели необходимо сразу удалять.
- Не храните внутри мебели влажных вещей и тары с жидкостями, которые протекают.
- Со временем возможно ослабление резьбовых соединений крепежных элементов мебели, особенно подвижных, поэтому необходимо периодически (по мере необходимости) подтягивать винты в петлях и монтажных планках. Если ручка прокручивается, необходимо подтянуть винты, которыми она крепится, в противном случае могут остаться царапины на фасаде.
- Периодически проверяйте функциональность предохранителя от утечки тока.
- Периодически проверяйте шнур питания и элементы проводки изделия на предмет механических повреждений (перетирания, грызуны и т.д.). Проверяйте шнуры перед каждым первым применением после длительного простоя изделия.
- Периодически проверяйте элементы трубопроводов и соединения на предмет протечек.
- При транспортировке избегать ударов давления, сильной вибрации, тряски.
- Держите ванную комнату хорошо проветренной — это даст возможность Вам сохранить Изделие в первоначальном виде и оно прослужит Вам долгие годы, а также поможет избежать возникновения плесени и несвежего запаха.

ПРАВИЛА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Убедительно просим Вас, во избежание недоразумений, проверить правильность заполнения гарантийного талона, обратите внимание на наличие даты продажи, подписи продавца, печатей магазина и фирмы – поставщика. Перед началом эксплуатации приобретенного Изделия внимательно изучите все рекомендации по установке мебели, регулировке ее отдельных узлов и условия гарантии.

8. Дата продажи и дата изготовления Изделия указываются в Гарантийном талоне.

The logo for RUN, featuring the word "RUN" in a bold, black, serif font, followed by a stylized circular icon containing a white swoosh.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАМОН №

五

Издание		
Модель		
Фирма – продавец		
Дата изготовления	Дата продажи	
Адрес фирмы – продавца	Печать продавца	
Телефон фирмы – продавца	Подпись продавца	

С правилами гарантийного обслуживания ознакомлен(а):

ОИФ

ПОДПИСЬ, ДАТА