

МОДУЛЬ ТЁПЛЫЙ/ХОЛОДНЫЙ СВЕТ



Интерфейс модуля

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ

Подсветка включается коротким (менее 1 сек.) нажатием сенсорной кнопки и отключается при повторном нажатии.

УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ ПОДСВЕТКИ

При включенной подсветке нажмите и длительно (3-4 сек.) удерживайте сенсорную кнопку, отпустите по достижении необходимой яркости. При повторном включении подсветки сохраняется последнее значение настройки яркости. При отключении зеркала от внешнего питания последнее значение настройки яркости сбрасывается на начальное (максимальное) значение.

руководство
в видео-формате
на RUTUBE



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

В течение первых 3-х сек. после включения подсветки поочередным коротким нажатием сенсорной кнопки выберите цветовую температуру (3000K/4500K/6000K).

Обратите внимание, при выключении зеркала и при его повторном включении запоминается последнее значение настройки яркости. Настройка цветовой температуры не сохраняется.