Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки ЭРА и доверие к нашей компании.
Данный документ предназначен для руководства по установке и эксплуатации встраиваемых светильников KL117 под ПВХ потолок. Продукция ЭРА представляет собой уникальную возможность создания особого настроения и атмосферы в любом интерьере и позволяет осуществить самый изысканный дизайнерский замысел.
!Внимательно изучите данное руководство перед использованием встраиваемых светильников ЭРА и сохраните его до конца эксплуатации.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 230В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

!Информация о видах опасных воздействий.
Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Встраиваемый светильник ЭРА предназначен для общего и акцентного освещения жилых и служебных помещений.
Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
Товар сертифицирован.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики встраиваемого светильника «ЭРА»:

Модель	KL117
Напряжение питание переменного тока, В	230
Частота сети, Гц	50/60
Максимальная мощность применяемой лампы, Вт	15
Тип цоколя	GX53
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Количество ламп, шт	1
Температура эксплуатации, °С	+5...+40
Относительная влажность, % не более	80
Степень защиты изделия, IP	IP20

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность поставки изделия:

Встраиваемый светильник, шт.	1
Цоколь для лампы, шт	1
Руководство по эксплуатации, экз.	1
Упаковка, комплект	1

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения характеристик без уведомления потребителя.


4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Внимание! Все работы по монтажу встраиваемого светильника должны осуществляться при отключенном сетевом питании!

4.1. Меры безопасности.
4.1.1 Для монтажа встраиваемых светильников мы рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту.
4.1.2 Не допускается использование для чистки светильника химически активных и агрессивных чистящих средств.
4.1.3 Запрещается использование ламп, отличающихся большей мощностью или иной конструкцией от тех, которые указаны на упаковке и маркировке светильника. Это может привести к выходу светильника из строя и лишает прав на гарантийное обслуживание.
4.1.4 Расстояние до освещаемых объектов, во избежание перегрева за счет теплового излучения лампы/ламп, должно быть не меньше 0,5 метра.
4.2. Подготовка изделия.
Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса светильника, цоколя для лампы и проводов.
4.3. Монтаж.
Установите изделие на выбранном и подготовленном Вами месте.
!Внимание. Запрещается устанавливать светильник на легко воспламеняющуюся поверхность или вблизи легко воспламеняемых предметов.
4.4. Подключение.
Последовательность сборки и монтажа встраиваемых светильников, показана на схеме ниже.



4.4.1 Закрепите светильник на подготовленной поверхности с помощью саморезов. Натяните ПВХ потолок.

ВАЖНО. Сделайте отверстие 44-45 мм.
4.4.2. Подсоедините провода питания цоколя (полярность значения не имеет) к внешней клеммной колодке (в комплект не входит). Разогрейте поверхность вокруг отверстия. Закрепите цоколь в корпусе светильника (до щелчка).
4.4.3. При необходимости разгладьте неровности полотна по средством нагревания строительным феном.
4.4.4. Установите в цоколь для лампы соответствующую по типу, напряжению и мощности лампу (эти параметры указаны на корпусе).
4.4.5. Убедитесь, что во время установки не были повреждены электрические соединения.
4.4.6. Подключите питание светильника.
4.4.7. Конструкция светильника позволяет соединять два и более светильников между собой



5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Для замены ламп отключите светильник от сети питания. Подождите, пока лампа полностью остынет. Убедитесь в соответствии лампы для замены параметрам светильника по типу и мощности. Извлеките старую лампу и установите новую.

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Светильник не работает	- проверьте наличие сетевого напряжения питания 230 В - проверьте правильность подключения светильника - убедитесь в целостности всех соединений - удостоверьтесь в работоспособности лампы

Если данные способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Транспортировка и хранение встраиваемого светильника ЭРА должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Запрещается хранение светильника на улице и в помещениях с повышенной влажностью.

8. УТИЛИЗАЦИЯ
Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Сведения об изделии приведены в таблице ниже.

Наименование изделия:	Светильник встраиваемый ЭРА
Модель изделия	KL117
Товарный знак	«ЭРА»
Страна изготовитель	Китай
Служба по работе с потребителями	121467, Россия, г. Москва, а/я 43
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД
Адрес изготовителя	Китайская Народная Республика, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
Импортер	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
Информация для связи с изготовителем	atl_company@163.com
Дата изготовления	

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
10.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
10.2. Возврат/обмен изделия осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.
10.3. Возврат/обмен изделия осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.
10.4. Продукция не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:
- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии корректно заполненного гарантийного талона:

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

ЭРА®

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЭРА
KL117