




РОССИЯ
ООО «МО РОСТ»
633004, г. Бердск
ул. Химзаводская, 11/41
mebelrost.ru

Инструкция по сборке и эксплуатации Набор мебели для кухни

Шкаф навесной 40см



Габариты в собранном виде

высота	ширина	глубина
700мм	400мм	320мм

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» и ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки, эксплуатации и правил ухода за мебелью. Мебель должна эксплуатироваться в сухих, отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 градуса и относительной влажности воздуха 45-70% в условиях, предохраняющих от механических повреждений. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40 градусов. Необходимо предохранять мебель от попадания на ее поверхность жидкостей органического содержания. Избегайте ставить на поверхность горячие предметы (утюг, кастрюля и т.п.) без специальной теплоизолирующей подставки. Уход за мебелью должен осуществляться постоянно: поверхность протирается фланелевой салфеткой с использованием специальных средств ухода за мебелью. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня приобретения мебели в торгующей организации. Установленный срок распространяется только на скрытые производственные дефекты. Гарантии не распространяются на мебель, хранящуюся у покупателей с нарушением правил настоящей инструкции и имеющую поломки, царапины, загрязненную поверхность и другие механические повреждения, образующиеся при эксплуатации изделия.



Перед сборкой:

- Проверьте внешний вид целостность деталей в упаковке.

Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.

-Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные. При недокомплекте или поломке детали обратитесь в магазин для её замены.

-Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.

При несоблюдении настоящей инструкции по сборке и эксплуатации предприятие-изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства.

-Перемещайте мебель и её детали бережно, слегка приподнимая их.

Это позволит исключить деформации и поломки.



30 мин



Сборку изделия следует производить на ровной поверхности на подложке.

Упаковочные материалы в процессе сборки можно использовать в качестве подложки при сборке и/или сверлении отверстий.



Максимальная предусмотренная нагрузка на полки составляет 10кг.

Необходимые инструменты:







Схема сборки Шкаф навесной 40см в70см




Комплект деталей:

1. Бок шкафа - 700*300*16мм - 2шт.
2. Крышка ШН-400 - 368*300*16мм - 2шт.
3. Полка ШН-400 - 365*260*16мм - 1шт.
4. Фасад ШН-400 - 696*396*16мм - 1шт.
5. ЗС ШН-400 ДВПО - 698*398*4мм - 1шт.

Перечень фурнитуры


Евровинт 7x50мм	Заглушка для евровинта	Ключ для евровинта	Гвоздь 1,5x20мм	Шуруп 4x16мм
А 8 шт.	Б 8 шт.	В 8 шт.	Г 20 шт.	Д 8 шт.
Петля накладная	Ручка-скоба 160мм	Шуруп с пресс-шайбой	Шуруп 4x30мм	Держатель полки
Е 2 шт.	Ж 1 шт.	З 2 шт.	И 4 шт.	К 4 шт.
Навес мебельный	<p>Для более быстрой и качественной сборки изделия - рекомендуется воспользоваться услугами специалистов. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и комплектующих.</p>			
Л 2 шт.				


1



2


AB=CD



3**4**


Сборка двери (для навесных шкафов)

При установке двери на левую сторону





При установке двери на правую сторону

Сверловку производить на ровной поверхности, на подложке, чтобы избежать сколов на выходе!
Отверстия досверлить до сквозного Ø5 мм



5

Перед установкой петель под фасад подложить мягкую ткань либо другой защитный материал, например упаковочный картон.

**6**


7

**Установку полок рекомендуется
производить
после окончательной сборки
и установки изделия на место.**


**8**

**Регулирование зазоров и
положения дверей**

Горизонтальная
регулировка



Фронтальная
регулировка



Вертикальная
регулировка

