

ПАСПОРТ

SANSTAR

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

Произведено в России

www.san-star.ru

ГАРАНТИЯ **3** ГОДА

ПАМЯТКА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Несмотря на то, что мебель «СанСтар» изготовлена из влагостойких материалов, мы напоминаем, что сохранность и срок службы зависят не только от материалов, но и от ухода за мебелью в процессе эксплуатации.

- Температура эксплуатации изделий +5..+40° С при относительной влажности 50-90%.
- В процессе эксплуатации мебели нельзя допускать прямого воздействия воды, которое может привести к разбуханию, расслоению или растрескиванию фасадов и частей корпуса; также высокая влажность может повлиять на изменение цвета (потускнение) фасадов.
- Для сохранения первоначального блеска фасадов не допускайте высыхания на них капель и брызг.
- Глянцевые элементы рекомендуется протирать мягкой тканью, смоченной слабым мыльным раствором, а после полного высыхания – полировочными пастами без абразивных компонентов.
- В случае необходимости выполнения вырезов в панелях изделия торцы открытых срезов должны быть надежно изолированы от попадания влаги гидроизолирующим материалом (силиконовый герметик, нитроцеллюлозная или акриловая краска, лак и др.).
- При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо периодически их подтягивать.
- Не рекомендуется прикасаться голыми руками к лампе. Пятна жира могут привести к перегоранию лампы при включении.
- Зеркальные полотна следует очищать только чистой водой.

УСТАНОВКА НОЖЕК

Для наибольшей устойчивости ножки крепятся к основанию изделия (тумбы, пенала) как можно ближе к её краю. Для удобства на дне изделия сделаны накладки, указывающие расположение ножек. Для крепления используются саморезы 3,5х16 мм, прилагаемые в комплекте.

Если установке задней ножки в местах наколок мешают особенности помещения (коммуникационные трубы и т.п.), то места крепления можно передвинуть. Но при этом необходимо помнить, что задние ножки должны быть максимально придвинуты к задней стенке.

ВНИМАНИЕ! В комплект поставки может входить демонстрационная ножка, не предполагающая использование в процессе установки, если тумба крепится к стене. В таких моделях ножка предназначена для демонстрации изделия в выставочном зале магазина.

МОНТАЖ ТУМБЫ НА НОЖКАХ

- Поставьте тумбу вплотную к стене. Если Ваша модель оснащена ножками, отрегулируйте положение тумбы, вращая основания ножек. Для установки правильного положения используйте уровень.
- Прикрепите тумбу к стене шурупами сквозь верхнюю заднюю планку.
- Установите раковину на тумбу.
- Установите вкладную полку на полкодержатели.

Данный способ установки позволяет учесть особенности ванных комнат с коммуникациями, проходящими по полу. Регулируемые ножки позволяют выставить тумбу ровно, невзирая на шероховатости и неровности пола, а также исключают прямой контакт мебели с полом.

Чтобы предотвратить царапанье плитки или линолеума, ножки тумбочек «СанСтар» оснащены резиновыми подпятниками.




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3

МОНТАЖ ТУМБЫ С РЕГУЛИРУЕМЫМИ НАВЕСАМИ

Если тумба оснащена регулируемыми навесами, предварительно измерьте расстояние между навесами. Учитывая его, просверлите отверстия в стене. В них вбейте дюбели, а затем вкрутите крюки-шурупы. На установленные крюки-шурупы навесьте тумбу. Диапазон регулировки по высоте – 23 мм. Диапазон регулировки по глубине – 13 мм. Регулирование навеса осуществляется путем вращения винта против часовой стрелки. Применяемые нами регулируемые навесы дают возможность в процессе монтажа корректировать положение тумбы.

ВНИМАНИЕ! Мебельные умывальники, имеющие специальные отверстия для крепления в стене, мы рекомендуем закреплять дополнительно.




Рис. 4




Рис. 5

МОНТАЖ ЗЕРКАЛЬНОГО ШКАФА И ПЕНАЛА С НЕРЕГУЛИРУЕМЫМИ НАВЕСАМИ

Измерьте расстояние между навесами и расстояние от навеса до верхнего края зеркального шкафа или пенала. Просверлите в стене отверстия и забейте дюбели. Вкрутите в дюбели крюки-шурупы так, чтобы они совпали с навесами.


Обычно зеркальный шкаф монтируется таким образом, чтобы его верхний край находился на уровне 200 см от пола.

Возможности регулировки петель




Рис. 6

РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ




Регулировка наложения

Винт вращать вправо – наложение двери уменьшается (-). Винт вращать влево – наложение двери увеличивается (+).




Регулировка расстояния от корпуса

Отпустить винт ответной планки и произвести регулировку промежутка между дверью и корпусом. После этого винт ответной планки снова затянуть.




Установка петли


Боковая часть петли монтируется путем «задвижения» на предварительно установленный винт монтажной планки.



После этого винт затягивается в соответствии с требуемым положением двери к корпусу.



Демонтаж производится в обратном порядке.



Регулировка по высоте

Отпустить винт ответной планки и произвести регулировку двери по высоте. После этого винт снова затянуть.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийный срок эксплуатации изделия:

Гарантийный срок основного товара устанавливается в течение 36 месяцев (при использовании мебели в домашних условиях) и в течение 12 месяцев при эксплуатации мебели в местах общего пользования (в коммерческих учреждениях, театрах, домах отдыха, гостиницах и т.д.). Гарантийный срок составной части товара – столешницы из МДФ и влагостойкой ДСП устанавливается в течение 24 месяцев (при использовании мебели в домашних условиях) и в течение 12 месяцев при эксплуатации мебели в местах общего пользования (в коммерческих учреждениях, театрах, домах отдыха, гостиницах и т.д.).

Гарантийный срок исчисляется, начиная с даты приобретения товара в розничной сети. Дата покупки удостоверяется заполненным гарантийным талоном с отметкой продавца, печатью организации и оригиналом чека (квитанции) с указанием даты покупки.

Гарантийные обязательства утрачивают силу в случаях:

- Если отсутствует гарантийный талон или оригинал чека;
- Не выполнены или нарушены требования по установке или эксплуатации;
- Изделие или его компоненты имеют следы постороннего вмешательства, механического воздействия, неквалифицированного монтажа или попыток самостоятельного ремонта;
- Обнаружены несанкционированные изменения конструкций изделий;
- Изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено;
- Отсутствует свободный доступ к изделию для устранения неисправности.

Гарантия не распространяется:

- На дефекты и повреждения, выявленные после самостоятельной транспортировки;
- На лампы, предохранители и другие расходные материалы с ограниченным сроком службы;
- На ремонт неисправностей, возникших в результате перепадов напряжения в электрической сети и перепадов давления воды.

Гарантию на работы по установке и сервисному обслуживанию принимает на себя устанавливающая организация.

SANSTAR

мебель для ванных комнат

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование модели

Адрес продавца

Дата продажи

Штамп продавца

Подпись продавца

С гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен, претензий по внешнему виду и комплектности не имею:

Подпись покупателя

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Наименование модели

Сборщик

Упаковщик

Контролер ОТК

Дата

SANSTAR

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

www.san-star.ru