

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ
НУ-1L-1651, НУ-2L-1649



Уполномоченное изготовителем лицо/Импортер:
ООО «Бауцентр Рус», Россия, 236029, г. Калининград,
ул. А. Невского, 205. Тел: +7 (4012) 999-111. baucenter.ru

Изготовитель: TAIZHOU CITY HANGYU PLASTIC CO.,LTD
No.1008 Qihang Road, Binhai Industry Zone, Jiaojiang,
Taizhou, Zhejiang, China

Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 3 года
Дата изготовления указана на упаковке
Изготовлено в Китае



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Данное руководство по эксплуатации содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания устройства. Внимательно ознакомьтесь с ним перед началом эксплуатации.

В настоящей Инструкции изложены основные технические данные, описания, правила эксплуатации и технического обслуживания.

Продавец не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования устройства.

Опрыскиватель аккумуляторный удобен и не сложен в эксплуатации. Работа с ним не требует специальной подготовки, но следует иметь в виду, что при обращении необходимы определенные навыки. Устройство сконструировано таким образом, что оно безопасно и надежно, если эксплуатируется в соответствии с Инструкцией. Прежде чем приступить к работе с устройством прочтите и усвойте Инструкцию.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте опрыскиватель только после прочтения рекомендаций по безопасности. Не разбирайте и не модифицируйте его. Лицам, не прошедшим инструктаж по эксплуатации или не изучившим Инструкцию по эксплуатации, запрещается пользоваться данным оборудованием!

Опрыскиватель предназначен для использования на открытом воздухе или в хорошо проветриваемой зоне. Опрыскиватель предназначен для опрыскивания химическими веществами для дома и сада, такими как инсектициды, фунгициды, гербициды и удобрения, а также может использоваться для полива растений. Используйте опрыскиватель только в вышеперечисленных целях. К использованию опрыскивателем не должны допускаться дети или лица без соответствующих средств защиты и одежды.



ВНИМАНИЕ ОПАСНО! Работа с устройством требует соблюдения правил безопасной эксплуатации, изложенных в руководстве. Несоблюдение указаний по безопасности может привести к травмам.

1. Перед сборкой и началом работы внимательно прочтите надписи на корпусе устройства и в Инструкции, и строго следуйте им.

3. Не используйте опрыскиватель во взрывоопасной среде, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. В электроинструментах происходит искрообразование, что может привести к их воспламенению.

3. Работайте только при хорошем освещении и достаточной видимости.

4. Не допускайте присутствия детей и посторонних лиц в зоне распыления. Не распыляйте в направлении людей или животных. Опрыскивание производите только по направлению ветра.

5. Не допускайте попадания распыляемых веществ на кожу. В случае попадания на кожу немедленно промойте этот участок водой с мылом.

6. Держите распыляемые вещества подальше от глаз. В случае попадания распыляемых веществ в глаза немедленно промойте их чистой водой. Если раздражение сохраняется, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

7. Соблюдайте осторожность, следите за своими действиями и пользуйтесь здравым смыслом при работе с опрыскивателем. Не пользуйтесь им в состоянии усталости или под воздействием наркотических средств, алкоголя или медицинских препаратов.

8. Устройство не может эксплуатироваться детьми или иными лицами, чье физическое или психическое состояние требует посторонней помощи и не позволяет им самостоятельно пользоваться данным оборудованием без риска для здоровья.

9. Используйте подходящие средства индивидуальной защиты при эксплуатации оборудования, т.е. защитные очки, перчатки, специальную одежду, средства защиты дыхания, закрытую обувь.

10. Не используйте технические химикаты или химикаты, предназначенные для коммерческих или промышленных целей.

11. Не распыляйте вещества, опасные свойства которых вам неизвестны.

12. Узнайте, какую опасность несут в себе распыляемые вещества. Перед использованием каких-либо химикатов или других распыляемых веществ внимательно читайте инструкции на упаковке и соблюдайте их. Храните химикаты в недоступном для детей месте.



ВНИМАНИЕ! Смешивать химические вещества следует в строгом соответствии с инструкциями производителя. Неправильный состав может выделять токсичные пары или взрывоопасные соединения.


13. Не вносите изменения в конструкцию и не применяйте неоригинальные запасные части в устройстве. Производитель и поставщик снимают с себя ответственность за возникшие в результате этого последствия (травмы и повреждения устройства).



ВНИМАНИЕ! Пользователь несет персональную ответственность за возможный вред здоровью и имуществу третьих лиц в случае неправильного использования устройства или использования его не по назначению.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опрыскиватель – это устройство, предназначенное для непрофессионального использования при производстве работ, связанных с уходом за растениями с соблюдением всех требований Инструкции по эксплуатации. Использование устройства в коммерческих целях, не предусмотренных настоящим руководством, является нарушением условий гарантийного обслуживания. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие такого использования.



Опрыскиватель NY-1L-1651

1. Форсунка
2. Кнопка вкл/выкл
3. USB разъем
4. Заборная трубка
5. Фильтр



Опрыскиватель NY-2L-1649

1. Бак
2. Резьбовое соединение
3. Форсунка
4. Верхняя крышка
5. Кнопка – индикатор работы
6. Рукоятка
7. USB разъем
8. Заборная трубка
9. Фильтр
10. Дополнительная насадка

МОДЕЛЬ	HY-1L-1651	HY-2L-1649
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, МЛ/МИН	280-440	330
ОБЪЕМ БАКА, Л	1	2
ТИП АККУМУЛЯТОРА	LI-ION	LI-ION
НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА, В	3,6	3,7
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА, А*Ч	2	2
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ, Ч	3	3
НАСАДКИ, ШТ.	1	2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Зарядите данное устройство перед первым использованием.
2. Если вам необходимо использовать агрессивную жидкость, например, пестицид, сразу после использования промойте лейку водой.
3. В избежание деформации бака не запускайте устройство без воды.
4. Для запуска опрыскивателя нажмите на кнопку вкл/выкл.
5. Заряжайте опрыскиватель каждые 2 месяца, чтобы обеспечить питание аккумулятора и продлить срок службы опрыскивателя.



ВНИМАНИЕ!

1. Не разбирайте опрыскиватель самостоятельно.
2. Убедитесь, что зарядное устройство соответствует параметрам изделия.
3. Не погружайте опрыскиватель в воду и не промывайте его непосредственно водой.
4. Избегайте использования вязких и агрессивных жидкостей, а также веществ, содержащих твердые частицы.
5. Не оставляйте опрыскиватель вблизи источника огня в избежание несчастных случаев.
6. Не используйте опрыскиватель во время зарядки, убедитесь, что USB-порт сухой.
7. Не переворачивайте опрыскиватель вверх дном, когда в баке есть вода, чтобы избежать попадания воды в двигатель.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Опрыскиватель требует регулярного обслуживания и очистки. Всегда используйте только оригинальные запасные части и аксессуары. Использование не оригинальных запасных частей может привести к травме, снижению производительности и аннулированию гарантии.

- Держите опрыскиватель в чистоте. Очищайте его после каждого использования и перед хранением.
- Регулярная и правильная очистка поможет обеспечить безопасное использование и продлить срок службы опрыскивателя.
- Протирайте опрыскиватель слегка влажной тканью.
- Не используйте легковоспламеняющиеся растворители или абразивные вещества для очистки изделия.
- Производите зарядку аккумуляторной батареи полностью, вне зависимости от степени её заряда. Не допускайте полного разряда батареи.

Условия хранения

Храните опрыскиватель вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей в упаковке производителя, при температуре воздуха от 0 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Транспортировка

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ.

Утилизация

По окончании срока службы не выбрасывайте опрыскиватель в бытовые отходы! Выведенные из эксплуатации электроинструменты подлежат отдельному сбору и утилизации в соответствии с природоохранным законодательством.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Методы устранения
Устройство не распыляет	а) Резервуар пуст б) Засорилось сопло	а) Наполните резервуар б) Прочистите сопло
Двигатель не работает	а) Аккумулятор разряжен б) Аккумулятор перегрелся или слишком холодный	а) Зарядите аккумулятор б) Дайте аккумулятору прийти в температурную норму
Аккумулятор не заряжается	а) Не соответствие адаптера зарядки по силе тока и напряжению б) Поврежден кабель зарядки в) Неисправен аккумулятор г) В разъем попала жидкость	а) Подберите адаптер соответствующих характеристик б) Замените кабель в) Обратитесь в сервисный центр г) Просушите разъемы
Низкая производительность и давление	а) Всасывающий фильтр засорен б) Низкая мощность аккумулятора	а) Прочистите б) Зарядите аккумулятор