

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Ручка
2. Кнопка включения
3. Крышка аккумулятора
4. Спускной клапан

Размер 243 × 93 × 118 мм

ЕМКОСТЬ: 3600 мА/ч

МОЩНОСТЬ: 13,32 Вт



Внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию. Храните ее в защищенном месте!

ИНСТРУКЦИЯ

Перед применением:

- Проверьте работоспособность присоски.
- Проверьте поверхность присоски на наличие пыли, грязи и повреждений мембраны. Для хорошего контакта с материалом поверхность присоски и материала должна быть чистой. Если поверхность присоски грязная или пыльная, очистите ее с помощью мягкой щетки и ветоши. Если мембрана имеет механические повреждения, то это может повлиять на силу присасывания и время удержания.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Нажмите и удерживайте кнопку включения (2) 3 секунды, после чего электрическая присоска включится.
- Затем поместите присоску на контактную поверхность и дождитесь, пока электрический поршень не создаст необходимый вакуум, при достижении которого присоска выключится, и автоматически будет поддерживать заданное значение.
- Когда давление достигнет максимального значения, работа остановится. При падении давления до определенного уровня устройство автоматически подкачивает воздух. Для стравливания воздуха нажмите кнопку сброса давления. Короткое нажатие кнопки запускает повторную работу.
- Длительное нажатие (3 секунды) выключает питание. Если в течение 30 секунд после сброса давления не будет выполнено никаких действий, питание также выключится автоматически.
- Если вы работаете с шероховатой или рельефной плитой, рекомендуется немного прижать присоску к поверхности для лучшего сцепления или использовать кольцо для рельефной плитки.

ЗАРЯДКА

- Если присоска не включается, необходимо зарядить аккумуляторную батарею. Напряжение зарядки присоски — 5 В.

ФИЛЬТР

- В зависимости от условий эксплуатации, своевременно производите чистку или замену фильтра.
- Своевременная замена фильтра может значительно увеличить срок службы электродвигателя присоски.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации прибора составляет 3 месяца со дня продажи. Гарантийные обязательства действительны только по предъявлении гарантийного талона, заполненного полностью и четко (наличие печати и штампа с наименованием и формой собственности продавца обязательно).

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться к продавцу данного товара. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов.

Гарантия не распространяется на дефекты изделия, полученные в результате:

- Механического повреждения;
- Неквалифицированной транспортировки, установки, монтажа;
- Использования изделия с нарушением условий инструкции по эксплуатации;
- Ремонта изделия посторонними лицами, не уполномоченными для проведения подобных работ;
- Воздействия химических, абразивных, а также иных веществ, не предусмотренных в инструкции по уходу за изделием.
- Использование запасных частей, не предусмотренных заводом-изготовителем;
- Естественный износ расходных материалов.

Гарантия распространяется на производственные дефекты купленного изделия. Срок гарантии начинается с момента покупки. В случае поломки следует прекратить использовать изделие, чтобы избежать больших повреждений.

В случае обоснованного предъявления претензий обязуемся: произвести ремонт в кратчайший срок, не превышающий 30 дней со дня приема изделия; заменить товар, если изделие не подлежит ремонту либо если ремонт влечет чрезмерные расходы.

Доставку на гарантийное обслуживание и/или возврат товара осуществляет покупатель.

Возврат работоспособного товара производится при условии сохранения товарного вида, полной комплектации, упаковки и только если товар не был в употреблении.

Не принимаются рекламации, связанные с повреждениями (механическими, термическими, химическими) полученными по вине покупателя, вызванные неправильной эксплуатацией, при наличии следов самостоятельного ремонта. Проверьте комплектность и целостность товара при его получении столько времени, сколько вам потребуется.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия и модель: JING-6112

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Подпись продавца: _____

М.П. _____

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии. Претензий к качеству товара не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Ф.И.О.: _____

Подпись: _____

