ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Интерьерные умные гирлянды

Внимательно прочитайте данное руководство, чтобы гарантировать правильное использование, обслуживание и установку изделия.

Гирлянды предназначены для украшения новогодних елок, декорирования витрин и окон к новому году, подсветки элементов интерьера и пр.

Внимание!

Перед осуществлением монтажа внутри помещения необходимо, чтобы гирлянда приобрела комнатную температуру.

Меры предосторожности:

1. Не включайте гирлянду в упаковке.
2. Аккуратно осуществите монтаж и демонтаж изделия, избегайте механических повреждений. Не включайте гирлянду в сеть, пока не завершите монтаж/демонтаж.
3. Убедитесь, что параметры источника питания соответствуют инструкциям в руководстве, упаковке и этикетке.
4. Не используйте вблизи открытого огня, источников тепла и вблизи легковоспламеняющихся материалов.
5. Не давайте гирлянду детям.
6. Отключайте гирлянду от сети при переносе на другой объект.
7. Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время.
8. Вышедшие из строя светодиоды замене не подлежат.
9. При обнаружении неисправностей отключите изделие от источника питания и обратитесь в специализированные сервисные центры.

Внимание!
Использование гирлянд с поврежденным корпусом или изоляцией запрещается!

Температурный режим использования гирлянд для дома: 0ºС до +60ºС

Степень пылевлагозащиты (IP) гирлянд:

IP20
Слабая защита от пыли и нет защиты от влаги. Изделие рассчитано на применение в сухих помещениях, изолированных от внешней среды. Такие изделия рекомендуют держать вдали от воды и регулярно очищать от осевшей пыли.

Технические характеристики:

Заводской артикул	Артикул	Тип гирлянды	Размер	Кол-во светодиодов	Напряжение, мощность	Класс защиты
GL-1662A	917002947	Роса нить	20 м	20LED	5В, 3.6Вт	IP20
GL-1662B	917002948	Роса нить	20 м	20LED	5В, 3.6Вт	IP20


Монтаж и подключение:

1. Аккуратно извлеките гирлянду из коробки и осмотрите ее на отсутствие повреждений и разрывов.
2. Тщательно расправьте все элементы гирлянды.
3. Поместите изделие на объект, при необходимости закрепив аксессуарами для монтажа.
4. Для начала работы подключите гирлянду к источнику питания посредством USB устройства.
5. Для окончания работы отключите USB устройство от источника питания.

Управление гирляндой

Умная гирлянда управляется с помощью пульта дистанционного управления и через Приложение на телефоне.

Пульт управления:



Приложение необходимо скачать по QR коду, размещенному на USB устройстве:
LotusLamp X

После скачивания приложения, следуйте инструкциям по установке и использованию.

Условия хранения
Храните изделие в упаковке изготовителя в сухом проветриваемом помещении.

Условия транспортировки
Транспортировка изделия допускается любым видом транспорта, обеспечивающим его защиту от механических повреждений, попадания влаги и ударных нагрузок.

Уход
Чтобы очистить изделие, аккуратно протрите его мягкой сухой тканью. Перед чисткой отсоедините шнур питания.

Утилизация
После периода использования нельзя утилизировать с другими бытовыми отходами. Необходимо сдать в линию сбора использованного электрического и электронного оборудования.

Уполномоченное изготовителем лицо/импортер: ООО «Бауцентр Рус»,
Россия, 236029, г. Калининград, ул. А. Невского, д. 205. Тел. 8 (4012) 999-111.

Производитель: Taizhou Gold Global Stars Arts & Crafts Co.,Ltd.
No.442, Jiangnan Avenue, Jiangnan District, Linhai, Zhejiang, Китай

Дата изготовления указана на маркировке изделия.
Срок службы: 2 года.
Изготовлено в Китае