

## ЭКВИТАЛЛ®

(ТАБЛЕТИРОВАННЫЙ КОАГУЛЯНТ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ БАССЕЙНОВ С ПЕСЧАНЫМИ ФИЛЬТРАМИ В ДОЗИРОВОЧНЫХ ВОДОНРОНИЦАЕМЫХ КАРТРИДЖАХ)

упаковка: коробки 1кг; пластиковые ведра 2кг, 25кг.

**Назначение:** продолжительная коагуляция (осветление) воды.

Благодаря медленно растворимой форме препарат непрерывно и равномерно в течение длительного времени дозирует в воду бассейна коагулирующее средство, что значительно улучшает фильтрующий эффект песчаных фильтров; позволяет удалять из воды бассейна железо, медь и фосфаты.

**Препарат применим только в бассейнах с песчаными фильтрами!**

**Применение:** перед проведением коагуляции необходимо провести обратную промывку фильтра; проверить и, при необходимости, довести до нормы уровень pH воды (7,0–7,4), уровень щелочности воды (125–150 мг/л) и содержание остаточного свободного хлора (0,3–0,5 мг/л). Для удаления из обрабатываемой воды ионов меди рекомендуется повысить уровень pH до 7,5–7,8.

Необходимое количество картриджей (внимание – картриджи не вскрывать!) поместить в скиммер (или префильтр) и включить фильтровальную установку в режим «фильтрация». После полного растворения таблеток картриджи утилизируются.

**Дозировка:** 1 картридж на 10–50 м³ воды каждые 7–10 дней.

**Важная информация:** прозрачность и чистота воды бассейна зависят от следующих показателей: уровня pH (7,0–7,4), свободного хлора (0,3–0,5 мг/л) или «активного кислорода» (5–8 мг/л); инженерно правильно подобранного соотношения мощности насоса и объема фильтра; непрерывной работы фильтрующего оборудования; регулярно проводимой обратной промывки фильтра (не реже 1 раза в неделю); непрерывного добавления свежей водопроводной воды во время работы бассейна (не менее 50 л на каждого купающегося в сутки).

**Меры предосторожности:** при работе со средством использовать средства защиты рук (резиновые перчатки). Хранить в недоступном для детей месте!; отдельно от пищевых продуктов; не принимать внутрь; не смешивать с другими химическими препаратами; при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

**Состав:** круглые таблетки белого цвета в водонепроницаемых картриджах, содержит соли алюминия.

**Гарантийный срок хранения:** три года с даты изготовления.

**Условия хранения:** в крытом сухом помещении в герметично закрытой упаковке при температуре от +1 до +25°C; избегать контакта с щелочами, коррозирующими материалами и хлорсодержащими окислителями; беречь от влаги, нагрева и прямых солнечных лучей.

