

АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА ПО ТКАНИ LILACK® • 220 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Краска по ткани LILACK® предназначена для окрашивания натуральных тканей с содержанием синтетических волокон не более 20%.

ВНИМАНИЕ! ПОДГОТОВКА ТКАНИ:

Ткань должна быть чистой и сухой. При окрашивании одежды подложите со стороны изнанки не пропускающий жидкость материал.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Перед началом окрашивания баллон тщательно взболтать.
2. Перед окрашиванием нанести пробный слой на небольшом участке ткани для проверки основы на совместимость с краской.
3. Распылять краску с расстояния 15–20 см. Баллончик держать вертикально, периодически встряхивая.
4. Нанести равномерно первый слой за один раз. Для увеличения интенсивности цвета, нанесите дополнительные слои. Промежуточная сушка между слоями около 5 минут. Краска не требует дополнительного закрепления.
5. Полное высыхание краски не менее 24 часов. Стирать ткань вывернув наизнанку с мягкими моющими средствами в щадящем режиме через 72 часа после нанесения при температуре не более +30°C. Окрашенную ткань гладить утюгом с изнаночной стороны.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом и проветриваемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и других источников тепла. Предохранять от ударов и действия прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от -35°C до +50°C! Выдерживает 5 циклов замораживания–оттаивания. При хранении не допускайте сдавливания баллона.

Срок хранения: 10 лет от даты изготовления. Дата изготовления указана на колпачке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! Избегать воздействия статического электричества. При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания эмали на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза, немедленно промойте большим количеством воды не менее 15 минут и немедленно обратитесь к врачу. При попадании на кожу, тщательно смойте водой с мылом. При затруднении дыхания, прекратить работу и выйти на свежий воздух. При продолжении затруднительного дыхания, немедленно обратиться к врачу и показать баллон.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Использованный баллон утилизировать на специально отведённых территориях.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Связующее вещество	Акриловые смолы.
Внешний вид	Ткань мягкая на ощупь.
Цвет покрытия	Согласно каталогу цветов.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время высыхания между слоями, мин	5
Время полного высыхания, ч	24
Стойкость к статическому воздействию жидкостей через 48 ч	> 48
Эластичность плёнки при изгибе, мм	1
Морозостойкость	да
Срок годности с даты произ-ва, лет	10
Класс пожарной опасности	2
Состав	Акриловые смолы, силиконовые полимеры, пигменты, растворитель этанол (денатурат), пропеллент.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ
















Объём баллона, мл	220
Вес баллона брутто, гр	145
Количество баллонов в коробке, шт.	6
Вес коробки, кг	0,925
Объём коробки, куб. м	0,0026
Размер коробки, мм:	
• высота	177
• ширина	97
• глубина	150



АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА ПО ТКАНИ LILACK® • 220 мл

Лист технической информации

ПАЛИТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
 Красный 0130-03 LK	4 650070 372956	1 46 50070 37295 3
 Оранжевый неон 0130-14 LK	4 650070 373052	1 46 50070 37305 9
 Жёлтый 0130-04 LK	4 650070 372963	1 46 50070 37296 0
 Зелёный неон 0130-15 LK	4 650070 373069	1 46 50070 37306 6
 Зелёный 0130-05 LK	4 650070 372970	1 46 50070 37297 7
 Синий неон 0130-13 LK	4 650070 373045	1 46 50070 37304 2
 Синий 0130-06 LK	4 650070 372987	1 46 50070 37298 4
 Фиолетовый 0130-07 LK	4 650070 372994	1 46 50070 37299 1
 Коричневый 0130-08 LK	4 650070 373007	1 46 50070 37300 4
 Чёрный 0130-02 LK	4 650070 372949	1 46 50070 37294 6
 Белый 0130-01 LK	4 650070 372932	1 46 50070 37293 9
 Мерцающее золото 0130-09 LK	4 650070 373014	1 46 50070 37301 1
 Мерцающее серебро 0130-10 LK	4 650070 373021	1 46 50070 37302 8
 Мерцающая медь 0130-12 LK	4 650070 373076	1 46 50070 37307 3
 Натуральное свечение день ночь 0130-11 LK	4 650070 373038	1 46 50070 37303 5