

SZAFKA NAROŻNA NISKA KOLEJNOŚĆ MONTAŻU

CABINET CORNER POST LOWER SEQUENCE OF ASSEMBLY:

ШКАФЧИК ТУМБА УГЛОВАЯ НИЗКАЯ ПОРЯДОК МОНТАЖА:

Przed przystąpieniem do montażu szafki należy zapoznać się z instrukcją montażu pozostałych elementów segmentu (np. fronty, cokoły, szuflady, listwy montażowe, itp.) w celu zachowania odpowiedniej kolejności montażu. Złożony korpus szafki może uniemożliwić zamontowanie niektórych jej części.
















Before starting the assembly of the cabinet, you should familiarize with the manuals of assembly of other elements of the segment (e.g. fronts, pedestals, drawers, assembly slats, etc.) in order to preserve a proper sequence of the assembly. The assembled body of the cabinet can enable to mount some parts thereof.



Перед началом монтажа шкафчика следует ознакомиться с инструкцией монтажа остальных элементов сегмента (напр. frontы, цоколи, ящики, монтажные рейки, и т.п.) для сохранения соответствующей очередности монтажа. Составной корпус шкафчика позволяет монтировать некоторые его части.

1. W zależności od tego, na którą stronę mają się otwierać drzwi, przykręcić prowadniki **p3** do boku **10L** lub **10P**.
2. W odpowiednie otwory o średnicy 8mm znajdujące się w krawędziach elementów, nalać po kropki kleju **a1** i wbić kolki **k8**.
- Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kółków wystaje z otworu na długość większą niż 10mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować uszkodzenie elementu. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
3. W boki **10L** i **10P**, blat **11** i plecy **4** i **5** włożyć w odpowiednie otwory trzpienie **m2**.
4. Położyć plecy **4** na podłodze (rys.1) i przymocować do nich wieniec **2** i plecy **5**, ściskając je za pomocą mimośrodków **m1**. Przekręcić szafę o 90 stopni i kluczykiem **s5** skrócić plecy **4** i plecy **5** konfirmatami **w6**.
5. Przymocować boki **10L** i **10P** ściskając je za pomocą mimośrodków **m1** (rys.2).
6. Do dolnego wieńca **2** przykręcić wkrętami 3,5x16 **w1** nóżki **nk1** i postawić na nich szafę (rys 3).
7. Do drzwi **12** przykręcić wkrętami 3,5x16 **w1** zawiasy **p2**.
8. Założyć drzwi do szafki, przykręcając zawias **p2** do prowadnika **p3** śrubą **A**. (rys.5).
9. Wiertarką wywiercić w drzwiach **12**, w zaznaczonym miejscu, otwór o średnicy 5mm.
10. Przykręcić gałkę **GA** do drzwi za pomocą wkrętu M4x25 **w4** i podkładki **s2**.
11. Ustawić szafkę na miejscu i wypoziomować za pomocą nóżek **nk1**.

1. Depending on for which side the doors should open, screw the guides **p3** to the side **10L** or **10P**.
2. Into the proper holes with a diameter of 8mm, located on the edges of the elements, pour a drop of glue **a1** and driver home the pegs **k8**.
- Note:** In case when it is stated that any of the pegs stocks out from the hole higher than 10mm, it should be driven home, replaced or shortened, as it can cause the damage to the element. **Such cases shall not be subject to complaints!**
3. In the sides **10L** and **10P** and the back **4** and **5** drive home in proper holes the mandrels **m2**.
4. Lie down the back **4** on the floor (fig. 1) and fix to them the rings **2** and back **5**, squeezing them with eccentrics **m1**. Turn the cabinet by 90 degrees and with a key **s5** screw the back **4** and the back **5** with confirmats **w6**.
5. Fix the sides **10L** and **10P** squeezing them with eccentrics **m1** (fig.2).
6. To the lower ring **2** screw with the screws 3,5x16 **w1** the legs **nk1** and put the cabinet on them (fig. 3).
7. To the door **12** screw with the screws 3,5x16 **w1** the hinges **p2**.
8. Put the door to the cabinet, screwing the hinge **p2** to the guide **p3** with a screw **A**. (fig.5).
9. With the drill, drill in the doors **12**, in a defined place, the hole with a diameter of 5mm.
10. Screw the knob **GA** to the door with a screw M4x25 **w4** and a washer **s2**.
11. Put a cabinet on the place and level it with legs **nk1**.


1. В зависимости от того, на какую сторону должна открываться дверь, прикрутить проводники **p3** к боковине **10L** или **10P**.
2. В соответствующие отверстия диаметром 8мм, находящиеся на краях элементов, добавить немного клея **a1** и вбить кольщики **k8**.
- Внимание:** В случае, если какой-либо из кольщиков выступает из отверстия на длину более чем на 10мм, следует его плотно вбить, заменить или укоротить, так как он может повредить элементы. **Такие случаи не подлежат рекламации!**
3. В боковины **10L** и **10P** и спинку **4** и **5** вбить в соответствующие отверстия шпифты **m2**.
4. Положить спинку **4** на пол (рис.1) и прикрепить к ней венцы **2** и спинку **5**, сжимая их с помощью эксцентриков **m1**. Повернуть шкаф на 90 градусов и ключиком **s5** прикрутить спинку **4** и спинку **5** конфирматами **w6**.
5. Прикрепить боковины **10L** и **10P**, сжимая их с помощью эксцентриков **m1** (рис.2).
6. К нижнему венцу **2** прикрутить шурупами 3,5x16 **w1** ножки **nk1** и поставить на них шкаф (рис. 3).
7. К двери **12** прикрутить шурупами 3,5x16 **w1** шарниры **p2**.
8. Установить двери в шкафчик, прикрутить шарниры **p2** к проводнику **p3** винтом **A**. (рис.3).
9. Дрелью просверлить в двери **12**, в отмеченном месте, отверстие диаметром 5мм.
10. Прикрутить шарик **GA** к двери с помощью шурупа M4x25 **w4** и прокладки **s2**.
11. Установить шкафчик и выровнять с помощью ножек **nk1**.

1x  Uchwyt	1x  Klej a1	25x  Kolek 8mm k8	7x  Mimośrodek m1	7x  Trzpień m2	1x  Podkładka s2
3x  Nóżka nk1	1x  Klucz ampulowy s5	2x  Konfirmat w6	2x  Zaslepka s6	16x  Wkręt 3,5x16 w1	
	1x  Wkręt M4x25 w4	6x  Wspornik do półki s4	2x  Zawias p2	2x  Prowadnik p3	




Rys.1


Rys.2



Rys.3



Rys.4



Rys.5

